取扱説明書



デジタルカメラ 品番 DSC-S5

Xacti



で使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。5~16ページの「デジタルカメラを安全に正しくお使いいただくために」は必ずお読みください。また、後々のために「保証書」とともに大切に保管してください。

●取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

基本操作のご紹介

準備から撮影、再生までの基本操作の流れをご紹介します。早く 操作に慣れて、デジタルカメラをお楽しみください。

1 電池を装着する[P21]

<カードを使う場合は>

・本機はSDメモリーカードがなく ても、カメラの内蔵メモリー (16MB)に画像を保存することが できます。また、内蔵メモリーと SDメモリーカードに保存された 画像を、互いにコピーすること [P71] ができます。

· 備

撮

影

- 2 SDメモリーカード*¹を装 着する[P22]
- 3 SDメモリーカードを初期 化する[P90]

[注意]

・SDメモリーカードは、必ず本機で初期化してからご使用ください。本機で初期化していないカードを使用すると、動作に支障をきたすことがあります。



1 撮影する

→静止画で撮影する [P29・30]

→連写で撮影する [P29 · 32]

→動画クリップで撮影する*2 [P30 · 33]



準



🚺 再生する [P56]

[注意]

再

生

このカメラは、テレビに接続して 画像を再生することはできません。

*1:SDメモリーカードについて

本機は、SDメモリーカード以外にマルチメディアカードも使えます。 この説明書では、SDメモリーカードの使用を例に説明します。また、 SDメモリーカードおよびマルチメディアカードを総称して「カード」 と呼びます。

*2:動画クリップについて

本機は、音声の記録/再生機能を搭載しておりません。したがって、記 録した動画クリップには音声が入っていません。また、音声付きの動画 クリップを再生しても、音声は再生しません。

この説明書では、次の記号でお知らせします。

ビント) もう少し詳しい説明や、操作上の注意事項

|参 考) 本機の機能や用語についての予備知識

便利な使いかたの説明

特に注意していただきたい事項

[P 1 参照ページ

操作中に疑問に感じたり故障かな?と思った時は、「よくある質問 [P144] 」と「困った状態になったとき[P150]」をご参照ください。

もくじ

| 基本操作のご紹介 デジタルカメラを安全に正しくお使いいただくために 付属品を確認しよう1 | 5 |
|---|----------------|
| ■ 準備 各部の名前を知りましょう | 21 |
| ■ 撮影 撮影の前に(上手に撮影するために) 2 撮影をしよう 2 その他の撮影機能 3 撮影設定を変えるには 4 | 29 34 |
| ■ 再生 再生しよう | 61 63 65 |

| ■ カメラの環境設定 | |
|--|---------------------------------|
| カメラの設定を変えるには | |
| 液晶モニターを設定しよう | 83 |
| 日付・時刻を設定しよう | 85 |
| ヘルプ表示を設定しよう | |
| 言語を設定しよう | |
| カード・内蔵メモリーを初期化しよう | |
| パワーセーブ機能を設定しよう | 92 |
| ファイルナンバーリセット機能を設定しよう | 94 |
| カメラの設定をリセットしよう | 96 |
| カード・内蔵メモリーの空き容量をチェックしよう | |
| 電池残量をチェックしよう | 98 |
| ■他の機器との接続 | |
| | 100 |
| パソコンと接続しようダイレクト印刷をしよう | |
| タイレント中間をしよフ | 103 |
| ■ SANYO Software Pack | |
| SANYO Software Pack の紹介 | 112 |
| 動作環境 | |
| カメラの接続と取りはずし | |
| アプリケーションソフトウェアのインストール | 128 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| フォトエクスプローラの使いかた | 133 |
| | |
| フォトエクスプローラの使いかた MotionDirector について | |
| フォトエクスプローラの使いかた MotionDirector について | 143 |
| フォトエクスプローラの使いかた | 143 |
| フォトエクスプローラの使いかた | 143 |
| フォトエクスプローラの使いかた | 143 144 150 154 |
| フォトエクスプローラの使いかた | 143 144 150 154 160 |
| フォトエクスプローラの使いかた | 143150154160162 |
| フォトエクスプローラの使いかた | 143144150164162168 |

デジタルカメラを安全に正しくお使い いただくために

全のため必ずお守りください

■警告表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事 項をお守りください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生 じることがあります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性があります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性および、物的損害の可能性 があります。

■図記号の例



△ の記号は、注意(警告を含む)をうながす事項を示し ています。

△の中に、具体的な注意内容が描かれています。 (左の絵表示は、注意することを意味します。)



○ の記号は、してはいけない行為(禁止事項)を示して います。

○の中や、近くに、具体的な禁止内容が描かれています。 (左の絵表示は、分解禁止を意味します。)



●の記号は、しなければならない行為を示しています。 ●の中に、具体的な指示内容が描かれています。 (左の絵表示は、電源プラグをコンセントから抜け、という指示

コンセントから抜け

です。)

デジタルカメラについて

⚠警告

■煙が出ている、変な音やにおいがするときは、すぐに電源を切り、電池を取りはずす

●異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。

すぐに電源を切り、電池を取りはずし、煙が出なくなるのを確認してから、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

お客さまによる修理は危険ですから、絶対におやめください。



■キャビネットをはずしたり、改造し ない

●内部には高電圧回路があり、手を触れると危険なうえ、火災、感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は、お買い上げ販売店にで依頼ください。



■運転中は使用しない

- ●自動車、オートバイなどを運転しながらの撮影や再生、液晶モニターを見ることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。
- ●自動車内に置くときは急ブレーキなど、カメ ラが落下してブレーキ操作の妨げにならない ように、十分にご注意ください。



■撮影時は周囲の状況に注意をする

- 周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。
 - 事故やけがなどの原因となります。
- 歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、 周囲の交通や路面状況に十分にご注意ください。
- 航空機の中など使用が制限または禁止されている場所では、使用しないでください。事故の原因となることがあります。



デジタルカメラについて(つづき)

警告

■カメラをぬらさない

- ●このカメラは防水構造になっていませんの で、ぬらさないようにご注意ください。火災、 感電の原因となります。
- ■風呂、シャワー室では使用しないでください。
- 万一内部に水などが入った場合は、電源を切 り、速やかに電池を取りはずして、お買い上げ 販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災、感雷、故障の原因 となります。



■雷が鳴り出したら使わない

●落雷を避けるため、雷が鳴り出したら使用し ないでください。特に広い野原などでの撮影や 携帯は、落雷により感雷するおそれがありま す。速やかに落雷を回避できる場所へ避難して ください。



■不安定な場所に置かない

- ■落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因 となります。
- 指した場合は、電源を切り、電池を取りはずし
 て、お買い上げ販売店にご連絡ください。その まま使用すると、火災、感電の原因となります。



■太陽を見ない

 太陽や強い光に向けて撮影しないでくださ
 い。日に傷害を起こす原因となります。



■フラッシュを目に近づけて発光させ ない

カメラを人の目(特に乳幼児)に近づけて撮 影しないでください。 目の近くでフラッシュを発光させると、視力障

害を起こす原因となります。特に乳幼児を撮影 するときは、1m以上離れてください。



⚠警告

■爆発の危険があるところでは使わない

● 可燃性ガスおよび爆発性ガスが、大気中に存在するおそれのある場所では、使用しないでください。引火、爆発の原因となります。





■カメラを幼児やお子様の手の届く範 囲に放置しない

- ●次のような思わぬ事故の原因となります。
 - ・誤ってストラップを首に巻き付け、窒息を 起こす。
 - ・電池や小さな部品を飲み込む。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
 - ・目の前でフラッシュが発光し、視力障害を引き起こす。
 - カメラでけがをする。



注意

■持ち運びの注意

- ●ハンドストラップに手を通したまま、カメラを固定しないで持ち運ぶと、カメラに衝撃を与えたり、他のものに当たったりして故障やけがの原因となります。持ち運ぶときは、手でおさえるか、ポケットに入れるなど固定してください。
- カメラを落としたりぶつけたり、大きな衝撃を与えないようにご注意ください。
- レンズを直射日光に当てないでください。カメ ラ内部を傷めることがあります。撮影しないと きは、電源を切り、レンズを収納してください。



■長期間使用しない場合の注意

●安全のため電池を取りはずしてください。電池の発熱や液漏れなどにより、火災、けが、やけどや周囲を汚損する原因となることがあります。(長時間電池を取りはずしたままで放置すると、時刻・日付の設定をクリアします。)



デジタルカメラについて(つづき)

⚠注意

■操作や保管場所の注意

- ◆本機は精密な電子部品で構成しています。次の様な場所での操作や保管は、動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。
 - ・直射日光が当たる場所
 - ・温度および湿度変化の激しい場所
 - ・水にぬれやすい場所
 - ・冷暖房器具や加湿器に近い場所
 - ・自動車の中
 - ・ほこりやちりの多い場所
 - ・火気のある場所
 - 揮発性物質のある場所
 - 振動のある場所



使用環境:●温度 ○℃~40℃(動作時)

-20℃~60℃(保管時) •湿度 30%~90%(動作時、非績

■湿度 30%~90%(動作時、非結露)10%~90%(保管時、非結露)

⚠警告

■電池の注意

アルカリ乾電池の注意事項

- ●電池の液もれ、発熱、破裂、発火、事故の原因となりますので、以下のことをお守りください。
 - ・雷池の極性 (プラスとマイナス) を間違わないように使う
 - 充電しない
 - ・火中に投入したり、加熱しない
 - ・プラスとマイナスを針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない
 - ・変形させたり、分解、改造しない
 - ・はんだづけしない
 - ・電池を水や海水につけたり、端子部分をぬらさない
 - 外装チューブをはがしたり、傷をつけない
 - ・液漏れしたり、変色、変形、その他異常状態に気づいた時は、 使用しない
 - ・幼児やお子様の手の届く範囲に放置しない 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
 - ・電池を落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えない

雷池の一般注意事項

- ◆本機には、アルカリ乾電池または指定の電池を使用してください。マンガン乾電池は電池の寿命が短いばかりではなく、電池の発熱などにより本機の故障や事故の原因となることがありますので、使用できません。
- ●アルカリ乾電池と二カド電池など、種類やメーカーの異なる 電池を混ぜての使用は、絶対に避けてください。
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使ったり、消耗した電池を混ぜて使うことは避けてください。
- カメラに入れる時には、極性(プラス(⊕)とマイナス(Θ))に注意し、表示どおり入れてください。
- ●種類の違う電池を混ぜたり、新しい電池と古い電池を混ぜたり、さらに消耗した電池を混ぜて使うと、電池が発熱、破裂、液漏れなどを起こし、火災、けが、やけどや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ●電池は、指定の電池をお買い求めください。外装チューブがついていないなどの粗悪な電池を使用すると、火災、けが、やけどの原因となります。

デジタルカメラについて(つづき)

電池の一般注意事項 (つづき)

- ●使用直後の雷池は高温になる ことがあります。電池の取りは ずしは、カメラの雷源を切って 電池の温度が下がるのを待っ てから行ってください。
- 万一電池の液が手や衣服に付着 した時は、水でよく洗い流して ください。また、液が目に入っ た時は、失明のおそれがありま す。こすらずに、きれいな水で洗い流し、すぐ医師の治療を受け



- てください。 ●電池を落としたり、ぶつけたりしないでください。
- カメラを長期間使用しない場合は、電池を取りはずし、涼しい 場所で保管してください(長時間電池を取りはずしたままで放 置すると、日付・時刻の設定をクリアします)。
- ■電池を捨てる時は、地域の条例に従って処分してください。
- リチウム電池(CR-V3)以外の電池は、10℃以下で使用する。 と、電池の使用時間が著しく短くなります。
- ・充電池をご使用の場合は、専用の充電器で完全に充電した後、 で使用ください。で使用になる電池および充電器の取扱説明書 をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

その他の機器について

⚠注意

■ACアダプター使用時のご注意

- このデジタルカメラにACアダプターをご使用になる際は、別売の専用ACアダプター(DSA-34A)を使用してください。
- ●他のACアダプターを使用すると、カメラ本体が故障したり、火災や 感電など思わぬ事故が起きる可能性があります。
- ●常時ACアダプターでご使用になるときは、電池を取りはずしてください。電池の発熱や液漏れなどにより、火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。
- 安全に正しくお使いいただくために、専用ACアダプター (DSA-34A) に付属の取扱説明書を必ずお読みください。

■カードのご注意

- ●使用直後のカードは高温になることがあります。 カードの取り出しはカメラの電源を切り、温度が下がるのを待ってから行ってください。
- 幼児やお子様の手の届くところに放置しないでください。誤って口に入れるなど、思わぬ事故の原因となることがあります。

正しくご使用いただくために必ずお守りください

■大切な撮影は事前に確認を

- ●大切な撮影をされる場合は、正常に撮影ができることを確認して ください。
- 本機や別売の機器、ソフトウェアなどを使用中、万一これらの不 具合により撮影や記録できなかった場合、撮影内容の補償や、撮 影・記録できなかったことによる損失の補償については、ご容赦 ください。

■著作権法について

- ●あなたがデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむ目的であっても 撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。
- ●著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。

■お手入れとご注意

お手入れのしかた

- 💵 電源を切って、電池を取りはずす
- 2 柔らかい布で汚れを軽くふき取る

汚れがひどいときは…

水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げる

ご注意

- ◆ お手入れの際、ベンジン・シンナーは使用しないでください。 変質したり、塗料がはげることがあります。また、化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- デジタルカメラに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間、接触させたままにしないでく ださい。

変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

■雷池と端子部について

●電池(⊕極と⊝極)とデジタルカメラの電池カバーの電池端子部(接点)は、時々、乾いた布などで汚れをふき取ってください。

電池やデジタルカメラの電池端子部を直接手で触れると、汚れが付着 して酸化し、接触抵抗値の増加が発生することがあります。接触抵抗 値が増加すると、電池の使用可能時間が短くなる原因となります。

■レンズのお手入れとご注意

●レンズが汚れたら、市販のブロアーで吹き飛ばすか、柔らかい布で 軽く小き取ってください。

■長期間使用しないときは

- ●電池を取りはずしてください。ただし機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電池を入れて作動させてください。
- ◆カメラの機構上、電源を切っても微少電流が流れています。電池を 長時間カメラに入れたままにすると、放電状態になり、場合によって は使えなくなることがありますのでご注意ください。

■露つき(結露)のご注意

● デジタルカメラに露つきが起きた状態で使用すると、故障する場合があります。

露つきとは…

●よく冷えた水をコップに注ぐと、コップのまわりに水滴がつきます。 これと同じように、カメラ内部にも水滴がつくことがあります。 このような状態を露つき(結露)といいます。

露つきが起こりそうなときは…

● デジタルカメラをポリ袋などに入れて密封し、周囲の温度になじませてから使用してください。

このようなときは、露つきにご注意

- 寒い所から急に暖かい部屋に持ち込んだとき
- ●部屋を急激に暖房するなど、急に周りの温度が変わるとき
- エアコンなどの冷風が、直接当たる所に置いたとき
- 湿気の多い所に置いたとき

正しくご使用いただくために必ずお守りください (つづき)

■不要電波の放射にご注意

●デジタルカメラをテレビやラジオの近くでご使用になると、受信障害が起きることがあります。不要電波の放射を軽減するために、付属のケーブルに付いているコアを取りはずさないでください。



専用USB接続ケーブル

■データ保存について

- ●大切なデータは別のメディア(ハードディスク・MOディスク・CD-Rなど)へコピーされることをおすすめします。
- ▼下記などの場合、記録したデータが消失(破壊)することがあります。データの消失による、損害および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
 - カードの使用方法を誤ったとき
 - ・カードが正しく機器に装着されなかったとき
 - ・カードが電気的・機械的なショックや力を受けたとき
 - ・内蔵メモリーまたはカードへのアクセス中に、カードを装着したり取り出したり、機器の電源を切ったとき
 - カードが寿命になったとき

■カードの取り扱い上のご注意

- ◆カードは精密部品です。曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしないでください。
- 極端に高温や低温な場所、直射日光の当たる場所、しめきった車の中、暖房器具のそば、湿気やほこりの多い場所での使用や保管はさけてください。
- ●強い静電気・電気的ノイズの発生しやすいところでのご使用・保管 は避けてください。
- カードの端子部に、ごみや異物を付着させないでください。汚れは 乾いた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき等に力が 加わり、壊れることがあります。
- ●他の機器で使用していたり、未使用のカードは、必ず本機で初期化 (フォーマット)をしてからご使用ください。「カード・内蔵メモリー を初期化しよう「P90」
- ●市販品をご使用になる場合は、カードに付属の取扱説明書をよくお 読みください。

付属品を確認しよう

●ハンドストラップ



●単3形アルカリ乾電池:2本 (メーカー組込専用電池)



●簡単操作ガイド



●CD-ROM (SANYO Software Pack): 1枚



●専用USB接続ケーブル:1本



付属品の使いかた

ハンドストラップの使いかた



別売品のご紹介

- ACアダプター(品番:DSA-34A)
 本機に接続できる専用のACアダプターです。
- リチウム電池(品番: CR-V3)アルカリ乾電池にくらべて長寿命なリチウム電池(CR-V3)です。
- ニッケル水素電池(品番:HR-3UF-2BP)単3形ニッケル水素電池2本パックです。
- 急速充電器(品番:NC-MR57)
 単3形/単4形、ニッケル水素電池/ニカド電池対応のリフレッシュ機能付き充電器です。
- カメラケース(品番: KA-VCP-9) カードポケット付きの黒色の革ケースです(ネックストラップ付き)。
- SDメモリーカード (品番: KA-HPC-SD128)メモリー容量128MBのSDメモリーカードです。

本機で使えるカードについて

本機に装着し、使用できるカードは以下のとおりです。

● SDメモリーカード

● マルチメディアカード


カードの表記について

- ◆本書では、本機で使用できるSDメモリーカードやマルチメディアカードを「カード」と表記します。
- ◆本書で掲載しているカードのイラストはSDメモリーカードですが、 装着・取りはずし・初期化などは、マルチメディアカードの場合で も同じ操作でできます。

準備

各部の名前を知りましょう

前面




各部の名前を知りましょう


後 面

アクセスランプ:赤色のLEDです。

| 点灯: 撮影可能: 液晶モニター消灯時の撮影中 [P83] · USB接続中 [P100·103] | 点滅(約1秒間隔): 起動中/フラッシュ充電中(撮影不可) · マニュアルフォーカス | 設定中 [P53] · 露出補正 [P55] / デジタルズーム使用中 [P36] (撮影 | 可能)・電池消耗時・画像記録中

遅い点滅(約2秒間隔): パワーセーブ中[P24]: メモリーフル(撮影不可) 早い点滅(約0.5秒間隔): カード末フォーマット[P90]/カードロック状態(撮影 不可)・セルフタイマーカウント中[P37]






準備

電池とカードをセットしよう

電池をセットする

電池の極性(プラス・・、マイナス 〇)に注意して入れてください。



注意!

マンガン乾電池は使わない

▼ンガン乾電池は電池の寿命が短いばかりではなく、電池の発熱などにより本機の故障の原因になることがあります。

他の電池を使うには

- アルカリ乾電池(LR6)以外の電池を使う場合は、 以下の電池をおすすめします。
 - ・単3形二ッケル水素電池(当社製HR-3UF:2本)
 - ・単3形二カド電池(当社製N-3UV:2本)
 - ・リチウム電池(CR-V3:1個) 電池を入れる向きに注意してください。

電源が入っているときは、電池カバーを開けない


●電源が入っているときは、電池カバーを開けないでください。データが壊れることがあります。それらの操作による損害について当社は、一切責任を負いかねますので、ご了承ください。



カードをセットする

カードは、本機で初期化(フォーマット)[P90]してからご使用 ください。

カードの向きを間違えないように十分注意してください。向きを間違えて装着すると、故障の原因となります。





カードがなくても撮影できます

カードを装着するとカードで撮影/再生ができ、カードを装着しないと内蔵メモリー(16MB)で撮影/再生ができます。また、カードを装着しないで電源を入れると、液晶モニターに内蔵メモリーアイコン かが出ます。

内蔵バックアップ用電池について

 ◆ 本機は、日付・時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持しておくため の電池を内蔵しています。この電池を充電するため、約2日間ほど電池は 装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電状態で 約7日間、カメラの設定を保持します。

長期間使用しないときは電池を取りはずす

●電池は、電源が切れている状態でもわずかずつ消耗しますので、本機を長期間使用しないときは電池を取りはずしておくことをおすすめします。ただし電池を取りはずすと、日付・時刻などの設定をクリアする場合がありますので、ご使用の前にカメラの設定を確認してください。

準備

電源を入れよう/切ろう


電源の入れかた

撮影する時

- 1 メインスイッチを [**☆**] または[i ☐]に合わせる
 - [**立**]:静止画または連写撮影を する
 - [🗂]:動画クリップ撮影をする
- 2 電源ボタンを押す
 - ●電源が入り、液晶モニターに 画像が出て、ファインダーの 横のアクセスランプが点灯し ます。

再生する時

- 1 メインスイッチを [►] に合わせる
- 2 電源ボタンを押す
 - 電源が入り、液晶モニターに 画像が出ます。



電源の切りかた

1 電源ボタンを押す

- 電源が切れます。
- ・ 液晶モニターとアクセスランプが消灯します。
- レンズが出ている場合は、レンズを自動的に収納します。



電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源が入った 状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約 5分間(工場出荷時の設定))すると、自動的に電源が切れる「パワーセーブ機能」が備わっています。

- パワーセーブ状態になった場合は、以下の操作をすると電源が入ります。
 - 電源ボタンを押す シャッターボタンを押す [MENU]ボタンを押す
 - [SET]ボタンを押す
- パワーセーブ状態になって15分以上経過すると、完全に電源が切れた状態になります。
- 別売のACアダプター(DSA-34A)を接続している場合、電源を入れてから約10分後にパワーヤーブ機能が働きます(丁場出荷時の設定)。
- パワーセーブ状態になるまでの時間は、変更することができます[P92]。
- ●専用USB接続ケーブルでカメラとパソコンまたはプリンタを接続している時は、パワーセーブ状態にならず、約12時間後に電源が切れます。

撮影の前に(上手に撮影するために)

日付・時刻を記録する

カメラの日付・時刻を設定すると、撮影した写真に日時を記録することができます[P85]。

撮影データの整理のために、撮影の前には日付・時刻を設定する ことをおすすめします。

日付・時刻を設定していない場合は、液晶モニターに時計警告アイコン(©?)が出ます。

カメラの構えかた

右手と左手でカメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラがぐら ぐらしないように構えてください。

良い例



悪い例



指がレンズに かかっている

レンズやフラッシュ発光部に、指やストラップがかからないように注意してください。

デビント)

- ◆静止画撮影モードや連写撮影モードで撮影した画像は、再生時に回転する ことができます[P65]。ただし動画クリップは回転することはできません。
- 光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面が揺れる場合がありますが、 故障ではありません。

オートフォーカス(自動ピント合わせ)機能について

本機のオートフォーカス機能は、ほとんどの被写体に対して正常に動作しますが、苦手な被写体もあります。ここでは、オートフォーカス機能でのピント合わせがしにくい被写体を、うまく撮影する方法を紹介します。オートフォーカス機能でピントが合わない場合は、フォーカスレンジ [P52] を設定して撮影してください。

■ オートフォーカスの苦手な被写体

次のような条件では、オートフォーカス機能でのピント合わせが正常に 動作しないことがあります。


 コントラストのない被写体や 画面中央に極端に明るいものがある 被写体、または、被写体や撮影場所が 暗い

撮影のしかた:被写体と同じ距離にある、コントラストのはっきりしたものでフォーカスロック[P30]した後、構図を決めて撮影してください。



撮影のしかた:カメラを縦位置に構え てフォーカスロックした後、構図を横 位置に戻して撮影してください。





撮影の前に(上手に撮影するために)(つづき)

■ オートフォーカスの苦手な被写体(つづき)

次のような被写体では、オートフォーカス機能が動作してもピントが合わないときがあります。

● 遠いものと近いものが共存する被写体 撮影のしかた: ピントを合わせたい被 写体と同じ距離にあるものにフォー カスロックした後、構図を決めて撮影 してください。(液晶モニターでピントを確認してください。)



● 動きの速い被写体

撮影のしかた:撮影したい被写体と同じ距離の被写体であらかじめフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してください。



【撮影のヒント

電池の消耗をおさえたい

● 液晶モニターを消灯して撮影すると、電池の消耗をおさえることができます[P83]。

撮影した画像の保存先は?

◆ カードを装着しているとカードに、カードを装着していない場合は内蔵メモリーに保存します。

逆光で撮影すると…

● 逆光で撮影した時は、CCD の特性上、光の筋(スミア)やゴースト 模様(フレア現象)が現れることがあります。このような時は、逆光 を避けて撮影してください。

撮影データの記録中は…

アクセスランプが点滅している間は画像の記録中で、次の撮影はできません。点灯すれば撮影できます。

直前に撮影した画像の確認 (プレビュー) ができます

撮影後、[SET] ボタンを押すと、撮 影した画像をプレビュー表示でき. 方向ボタンの [◀] または [▶] で前後 の画像が再生できます。動画クリッ プの場合は [SET] ボタンを押すと再 牛が始まり、方向ボタンの[▲]を押す と一時停止をします。また、一時停 止中に方向ボタンの [◀] または [▶] を押すと、コマ送り再生ができます。 動画クリップの再生が終わった状態 で、方向ボタンの[◀]または[▶]を押 すと、前に撮影した動画クリップの 先頭に移動することができます。 撮影に失敗した場合は、この画面が 出ている時に[▲]ボタンを押すと、表 示中の画像を消去することができま す。 プレビュー表示は、方向ボタンの[▼]

を押すと、撮影モードに戻ります。



撮影をしよう

撮影モードを設定する


静止画または連写撮影モードにする

- 1 メインスイッチを [□] に合わせ、電源を入れる [P23]
 - 液晶モニターに画像が出ます。画像が出ない場合は83ページを参照し、液晶モニターを使う設定にしてください。
- 2 [MENU]ボタンを押す
 - 静止画撮影設定画面が出ます。
- 3 方向ボタンの [▲] または [▼]を押して、動作モー ドメニューを選ぶ

■:静止画撮影をする(静止画 撮影モード)

■ :連写撮影をする(連写撮影 モード)

- 4 方向ボタンの [◀] または [▶] を押して目的のアイ コンを選び、[SET]ボタ ンを押す
 - [MENU]ボタンを押すと、静止 画撮影設定画面が消えます。



動作モードメニュー

静止画撮影設定画面


動画クリップ撮影モードにする

1 メインスイッチを[后]に合わせ、電源を入れる

● 液晶モニターに画像が出ます。画面が出ない場合は83ページを参照し、液晶モニターを使う設定にしてください。

静止画撮影をする

1 静止画撮影モードにする [P29]



- 液晶モニターにターゲット マーク□またはピントアイコ ン ◆ が出ます(フォーカス ロック)。
- 撮影設定画面 [P40] が出ていた場合は、撮影設定画面が消えます。
- 3 シャッターボタンを押し 込む
 - シャッターが切れます。









(さらに押す)

撮影をしよう(つづき)

0 参考)

ピントアイコンとターゲットマークについて

- ターゲットマークは、現在ピントを合わせている部分に出ます。ターゲットマークが目的でない部分に出た場合は、撮影角度を変えるなどして、ピントを合わせなおしてください。
- 以下の条件では、ターゲットマークは出ません。

ピントが合っていない セルフタイマー撮影時[P37]

フォーカスレンジ**MF ▲** 設定時[P52]

シーンセレクト ② 🔁 設定時[P45]

● 画面中央の広い範囲にピントが合った時は、大きなターゲットマークが出ます。

手ぶれ警告アイコンが出たら?

- 静止画撮影時、シャッタースピードが遅くなり手ぶれの可能性が高くなると、液晶モニターに手ぶれ警告アイコンが出ます。このようなときは、三脚でカメラを固定して撮影時にカメラがぶれないようにするか、フラッシュ動作モードを自動発光[P34]に設定してください。
- シーンセレクト機能の花火モード
 撮影時、常に手ぶれアイコンが出ますが、異常ではありません。



連写撮影をする

1 連写撮影モードにする [P29]

2 シャッターボタンを押し て撮影する

- シャッターボタンを押している間、撮影をします。
- 撮影中は、液晶モニターに撮び表示が出ます。

3 撮影を終了する

シャッターボタンを離すと撮 影を終わります。

最大連写枚数について

最大連写枚数は、解像度や圧縮率の設定によって異なります。

| 解像度設定 | 10M | | 5M | | 2M | | WEB | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 圧縮率設定 | FINE | NORM | FINE | NORM | FINE | NORM | FINE | NORM |
| 最大連写枚数 | 撮影不可 | | 3枚 | 4枚 | 4枚 | | 4枚 | |

Q 参考)

連写撮影時のピント合わせについて

● 連写撮影では、オートフォーカス機能はシャッターボタンを半分押したときに働き、ピントを固定して撮影をします。

撮影をしよういづき

動画クリップ撮影をする(音声なし)

動画クリップで撮影することができます。 ※映像のみを録画し、音声は録音しません。

1 動画クリップ撮影モード にする[P30]

2 シャッターボタンを押し て撮影する

- シャッターボタンを押し続ける必要はありません。
- 撮影中は、液晶モニターにREC表示が出ます。
- 撮影可能時間が少なくなる と、残りの撮影可能時間が出 ます。



3 撮影を終了する

● シャッターボタンを押すと、撮影を終わります。

Q 参考)

- 動画クリップは、データ量が多くなります。撮影したデータをパソコンに ダウンロードして再生した時、ご使用になるパソコンによっては、画像処 理能力が追いつかない場合があります。このため、再生画像がスムーズに 動かないなどの現象になります(カメラの液晶モニターでは、正常に再生 できます)。
- 1回あたりの撮影可能時間は、お使いのカードにより異なります。また撮影可能時間[P157]以内でも、お使いのカードによっては、撮影を終了する場合があります。

その他の撮影機能

フラッシュ撮影をする

フラッシュは暗い場所での撮影だけでなく、被写体が影になっているときや逆光の場合などでも役に立ちます。本機のフラッシュには、4つの動作モード(自動発光モード・強制発光モード・発光禁止モード・赤目軽減モード)がありますので、状況に応じて使い分けてください。フラッシュを使って撮影できるのは、静止両撮影モードだけです。

1 静止画撮影モードにする [P29]

● 現在のフラッシュ動作モード アイコンが、液晶モニターに 出ます。




- 表示なし: 被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュが発光します。また、逆光で画面中央が極端に暗い場合は逆光と判断し、発光します(自動発光)。
- ★写体の明るさに関わらずフラッシュが発光します。逆光などで被写体が影になっていたり、蛍光灯などの照明で撮影するときに使います(強制発光)。
- ★:暗い場所でもフラッシュは発光しません。フラッシュが使えない場所や、夜景を撮影するときなどに使います(発光禁止)。
- [★回:被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュが予備発光した後に正式発光します。このとき、人物の目が赤く写る現象(赤目現象)を軽減します。

その他の撮影機能(つづき)

2 フラッシュボタン[**☆**] (方向ボタンの[▲]) を押して、フラッシュ動作モードを設定する

- フラッシュボタンを押すごとに、フラッシュ動作モードアイコンが変わります。
- 希望するフラッシュ動作モードのアイコンを出してください。



3 シャッターボタンを押して撮影する

● 設定したフラッシュ動作モードで撮影します。

〈液晶モニターを使わない撮影の場合は〉

- **①**フラッシュボタンを押す
 - ・液晶モニターに、現在のフラッシュ動作モードが出ます。
- ②5秒以内にフラッシュボタンを押して、フラッシュ動作モードを 設定する

便利

自動発光のときは

 ・液晶モニターを使った自動発光モードの撮影でフラッシュが必要な場合は、シャッターボタンを半分押した時に「MP アイコンが液晶モニターの左上に出て、フラッシュの発光をお知らせします。

ズーム撮影をする


ズーム機能には光学ズームとデジタルズームがあります。

1 被写体にレンズを向ける

2 ズームスイッチの [T] または [W]を押して、 構図を決める

[T]:望遠画面になります。[W]:広角画面になります。

- ▼ ズーム動作に入ると、液晶モニターにズームバーが出ます。
- 光学ズームが最大倍率になると、ズーム動作がいったん止まります。再度ズームスイッチの[T]を押すと、デジタルズームに切り替わり、ズーム動作が再開します(デジタルズームが可能な場合)。





Q 参考

- 液晶モニターを使わない撮影では、デジタルズームは使えません。
- ワイド端では、ズームのリセット動作を行いますが、異常ではありません。

その他の撮影機能(つづき)

セルフタイマー撮影をする

静止画撮影モードと連写撮影モードでは、セルフタイマー撮影が 行えます。

- 1 静止画または連写撮影 モードにし[P29]、 [MENU]ボタンを押す
 - 撮影設定画面が出ます。
- 2 方向ボタンの [▲] または [▼] を押してセルフタイマーメニューを選ぶ
 - さいフタイマーを使いません(セルフタイマー切)。
 - ご: セルフタイマーを使います。 シャッターボタンを押して から約2秒後に、シャッター が切れます。
 - ごか: セルフタイマーを使います。 シャッターボタンを押してから約10秒後に、シャッターが 切れます。



例:静止画撮影設定画面

3 目的のアイコンを選び、 [SET]ボタンを押す

◆ セルフタイマーの設定ができました。

4 シャッターボタンを押し て撮影する

便利)

№を選んだ場合は

シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが約7秒点滅した後、約2秒速く点滅し、1秒点灯してシャッターが切れるタイミングをお知らせします。



その他の撮影機能(つづき)

Q 参考)

● セルフタイマーを使うときは、三脚などに本機を固定してください。



ピント合わせについて

 ◆ セルフタイマー撮影では、シャッターが切れる寸前にオートフォーカスが 働いて、ピントを合わせます。

セルフタイマー撮影を中断/中止するには

- セルフタイマー撮影を中断する時は、シャッターが切れる前に、もう一度 シャッターボタンを押します。再度セルフタイマー撮影をする時は、 シャッターボタンを押します。
- ◆ セルフタイマー撮影を中止する時は、セルフタイマー切アイコンで び、[SET]ボタンを押してください。
- セルフタイマーの設定は、撮影が終わると自動的にセルフタイマー切しの設定になります。

撮影設定を変えるには

撮影の設定は、撮影設定画面の各メニューを選んで変更することができます。

撮影設定画面を出す

- 1 メインスイッチを [□] または [□] に合せ、電源を入れる[P23]
 - [**☆**]:静止画/連写撮影モード になります。
 - [**ゴ**]:動画クリップ撮影モード になります。
- 2 [MENU]ボタンを押す
 - [▲]に合せた場合: 静止画 / 連写撮影設定画面 が出ます[P41]。
 - [**년**] **に合せた場合**: 動画クリップ撮影設定画 面が出ます[P43]。

撮影設定画面を消す

[MENU] ボタンを押してくだ さい。





静止画/連写撮影設定画面




動画クリップ撮影設定画面

撮影設定を変えるにはいづきが

静止画/連写撮影設定画面

※すべての表示を一度に見ることはできません。



- **●** 撮影/設定切り替えメニュー [P81]
 - 撮影画面とオプション画面を切り替えます。
- ② シーンセレクトメニュー [P45]

AUTO: フルオートで撮影します。

: スポーツモードで撮影します。

(日):ポートレートモードで撮影

「NU : コスメモードで撮影します。

■★:夜景干ードで撮影します。

○ 花火モードで撮影します。

①:モノクロモードで撮影しま

す。 「**〒** : 合成モードで撮影します。

□ : 証明写真モードで撮影します。

5M: 2592×1944ピクセル (500万画素) で撮影します。

10M: 3680×2760ピクセル

(1000万画素) で撮影します。

2M: 1600×1200ピクセル (200万画素)で撮影します。

WEB: 640×480ピクセル (30万画素)で撮影します。

② フォーカスメニュー [P52]

▲ : 遠景撮影をします。

MF: マニュアルフォーカスで撮 影します。

⑤ セルフタイマーメニュー [P37]

○ : セルフタイマーを使いません。

②₂ : シャッターボタンを押すと、2秒後に撮影をします。

⑤₁ : シャッターボタンを押すと、 10秒後に撮影をします。

⑤動作モードメニュー [P29]

: シャッターボタンを押すと、 静止画像を1枚撮影します

(静止画撮影モード)。

シャッターボタンを押すと、 連写撮影をします(連写撮影 モード)。

⑦ 圧縮率メニュー [P51]

FINE : 低圧縮で撮影します。

MORM :標準圧縮で撮影します。

・ ホワイトバランスメニュー [P54]

(AWB): 撮影現場の照明や天候をカメラが自動的に判断し、自動的にホワイトバランスを設定します。

🔅 : 晴天時の設定です。

□ : 曇天時の設定です。

※ : 蛍光灯による照明時の設定です。

②: 白熱灯による照明時の設定 です。

⑨ 露出補正アイコン[P55]

明るさを変えて撮影します。

♠ ヘルプ表示[P88]

① 電池残量表示[P98]


⑩内蔵メモリーアイコン[P22]

※同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を 優先し、他方の設定を自動的に変更します。

撮影設定を変えるにはいづき

動画クリップ撮影設定画面

※すべての表示を一度に見ることはできません。



撮影画面とオプション画面を 切り替えます。

2 シーンセレクトメニュー [P45]

AUTO: フルオートで撮影します。

こスポーツモードで撮影します。

(国):ポートレートモードで撮影

します。 ■ : 風景モードで撮影します。

□ : コスメモードで撮影します。

✓ : ヤピアモードで撮影します。

①: モノクロモードで撮影しま す。

| 320×240ピクセルで撮影 | 6 電池残量表示[P98]

します。

します。

② フォーカスメニュー [P52]

■ : オートフォーカスで撮影し ます。

スーパーマクロ撮影をします。

▲ : 遠景撮影をします。

MF : マニュアルフォーカスで撮 影します。

AWB: 撮影現場の照明や天候を力 メラが自動的に判断し、自動 的にホワイトバランスを設

定します。

| ※ | : 晴天時の設定です。

③ : 曇天時の設定です。

※ :蛍光灯による照明時の設定 です。

② : 白熱灯による照明時の設定

(3) 露出補正アイコン[P55] 明るさを変えて撮影します。

です。

介 ヘルプ表示「P88]

- [160]: 160×120ピクセルで撮影 の内蔵メモリーアイコン[P22]

[※]同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を 優先し、他方の設定を自動的に変更します。

撮影設定を変えるにはいづき

シーンセレクト機能を使う

撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピード または特殊効果など)を登録済みの設定の中から選ぶことがで きます。

| 撮影モード | | | |
|-----------|----|--------|--|
| 静止画 | 連写 | 動画クリップ | 設定の特徴 |
| フルオートAUTO | | | カメラが最適な状態に設定をします。 |
| スポーツ【冬】 | | | 動きの速い被写体の一瞬を捉えることができます。 |
| ポートレート | | | 背景をぼかして人物を引き立てた雰囲気の ある撮影ができます。 |
| 風景 | | | 遠くの風景がきれいに撮影できます。 |
| 夜景≛★ | | | バックの夜景を活かしながら人物が撮影で きます。 |
| コスメラシ | | | 人物を撮影する時、お肌をきれいに撮影で きます。 |
| 花火 | 1 | 1 | 打ち上げ花火を撮影します。 |
| セピア | | | 色調をセピア調にした撮影ができます。 |
| モノクロ・ | | | モノクロ撮影ができます。 |
| 合成 | _ | _ | 4種類の中からフレームを選んで、合成写真 を撮影します。 |
| 証明写真 | _ | _ | 証明用の写真を撮影します。撮影した写真は、L判 1 枚に約 40 × 30mmと約 30 × 24mmの写真を各3枚プリントすることができます。 |

1 撮影設定画面を出し [P40]、シーンセレクト メニューを選ぶ



例:静止画撮影モード

2 目的のアイコンを選び、 [SET]ボタンを押す

● シーンセレクト機能を設定します。

2011 コルオート 🦎:スポーツ 🕥:ポートレート

■ : 風景■ : 夜景□ : 七ピア□ : モノクロ

□:証明写真

Q 参考

通常の撮影に戻すには

● シーンセレクトメニューのMITOを選び、[SET]ボタンを押してください。

撮影設定を変えるにはいづきが

シーンセレクト機能使用時のご注意

シーンセレクト設定時は、以下の点にご注意ください。

| 設定 | 注意点 |
|--------------|--|
| スポーツ | フォーカスレンジの設定は、マニュアル フォーカス[MF]で設定可能です。 |
| ポートレート | |
| 風景 | |
| コスメ | |
| 夜景 ≧* | 手ぶれを防ぐため、三脚などでカメラを固 定してください。 |
| 花火墜 | 手ぶれを防ぐため、三脚などでカメラを固定してください。 フラッシュは使えません。 フォーカス設定は遠景[▲]に固定です。 |
| 合成[五 | 解像度 10M ISM には設定できません。 セルフタイマーは使えません。 フォーカスレンジの設定は、マニュアル フォーカス[MF]で設定可能です。 デジタルズームが使えません。 |
| 証明写真□ | 解像度[IOM]には設定できません。 フォーカスレンジの設定は、マニュアル フォーカス[IMF]で設定可能です。 デジタルズームが使えません。 |

Q 参考)

液晶モニターを使わない撮影の時は…

● デジタルズームは使えません。

合成撮影をする

- 1 シーンセレクトメニューの合成アイコン **日** を選び、「SET」ボタンを押す
- 2 再度[SET]ボタンを押す
 - 合成パターンが出ます。
- 3 方向ボタンの [◀] または [▶]を押して、 目的の合 成 パ タ ー ン を 選 び、 [SET]ボタンを押す
 - 選んだ合成パターンが、画面 一杯に出ます。



4 外側を撮影する

被写体にレンズを向け、合成 パターンの外側を撮影します。



5 内側を撮影する

続いて、合成パターンの内側 を撮影します。



撮影設定を変えるにはいづき

証明写真撮影をする

- 1 シーンセレクトメニューの証明写真アイコン ロを選び、[SET]ボタンを押す
 - 2 [MENU]ボタンを押す
 - 撮影フレームが出ます。
- 3 撮影フレームに人物が入るようにアングルを調整 し、 撮影する
 - 撮影画像のプレビュー表示が 出た後、撮影画面に戻ります。
 - 再生画面には、2種類のサイズの画像が、各3枚出ます。





再生画面

画質を設定する

解像度を設定する

解像度は、数値が大きいほどきめ細かく美しい撮影が可能です。 しかし、データサイズが大きくなるため、撮影可能枚数や撮影可 能時間が少なくなります。撮影画像の目的に応じた解像度に設定 してください。

- 1 撮影設定画面を出し [P40]、解像度メニュー を選ぶ
- 2 目的の解像度アイコンを 選び、[SET]ボタンを押 す



例:静止画撮影モード

<静止画/連写撮影モード>

[M]:1000万画素(3680×2760ピクセル)で撮影します (静止画撮影モードのみ)。

5M:500万画素 (2592×1944ピクセル) で撮影します。 2M:200万画素 (1600×1200ピクセル) で撮影します。

WEB:30万画素(640×480ピクセル)で撮影します。

<動画クリップ撮影モード>

320×240ピクセルで撮影します。 160:160×120ピクセルで撮影します。



解像度<u>10M</u>での撮影について

- 解像度 10M では、デジタルズームが使えません。
- 解像度IOMの画像は撮影した画像をカメラで内部処理して、 3680×2760ピクセルの画像を生成します。

撮影設定を変えるにはいづきが

圧縮率を設定する(静止画/連写のみ)

撮影画像データの圧縮率が設定できます。圧縮率の設定を変えると、同じ解像度で撮影しても、データ量を小さくして撮影枚数を 多くしたり、画質を優先した撮影ができます。

1 撮影設定画面を出し [P40]、圧縮率メニュー を選ぶ



2 目的の圧縮率アイコンを選び、 [SET]ボタンを押す

[INE]: 低圧縮で保存します。[INE]: 標準圧縮で保存します。

Q 参考)

解像度と圧縮率について

● デジタルカメラの写真は小さな点の集まりでできています。解像度とは、この点の数のことで、数が多いほど写真は鮮明になります。解像度が高いとデータ量が増え、撮影枚数や撮影時間が少なくなるため、デジタルカメラではデータを圧縮して記録する方法が一般的です。本機ではJPEGカズのデータ圧縮を採用しています。JPEG方式で圧縮したデータは、再生した時にわずかですが、再現できない部分が出てきます。また、圧縮率が高いほど再現できない部分が増えます。このため本機では、画質を最優先した撮影用として、圧縮率を極力抑えた方法を備えています。これが『NEI です。ただし、NON に対して『INE はデータ量が多いため、NON にくらべてシャッターボタンを押してから撮影データを記録したり再生を開始するまでに時間がかかります。

フォーカスレンジ(焦点距離)を設定する

焦点距離を設定することができます。またスーパーマクロでは、 被写体に最短2㎝まで近づいて撮影できます。

1 撮影設定画面を出し [P40]、フォーカスメ ニューを選ぶ



■ :50cm~∞mの範囲で、自動的にピントを合わせます。

●: 2cm (Wide端) または50cm (Tele端) ~50cmの範囲で、ピントを合わせることができます(スーパーマクロ)。

▲:遠景でピントを合わせることができます。

MF: 焦点距離を2cmから8mの間で設定でき、∞に設定することもできます(マニュアルフォーカス)。

2 目的のフォーカスアイコンを選び、 [SET] ボタン を押す

便 利

液晶モニターが消えていたり、撮影設定画面が出ていない状態でフォーカスボタン[♥](方向ボタンの[▼])を押しても、フォーカスレンジを設定することができます。

撮影設定を変えるにはいづきが

■マニュアルフォーカスの使いかた

- 1 フォーカスメニューのマニュアルフォーカスアイコン MF を選び、[SET]ボタンを押す
- 2 [SET]ボタンを押す
 - 焦点距離を設定するバーが出ます。
- 方向ボタンの [◀] または[▶] を押して焦点距離を 設定し、[SET]ボタンを 押す
 - 焦点距離を設定し、撮影画面 に戻ります。



Q 参考>

焦点距離について

- 焦点距離の表示は、レンズ面からの距離です。
- ▼ニュアルフォーカスで設定する焦点距離の数値と実際の被写体までの 距離に、多少の相違が出る場合があります。ピント合せの確認は、液晶モニターに映る画像でお確かめください。

マニュアルフォーカス使用時のズーム動作について

- 焦点距離を30cm以下に設定すると、ズーム位置は自動的にワイド端になります。
- 焦点距離を30cm以下に設定している場合、ズームはピントが合う範囲でのみ動作します。

ホワイトバランスを設定する

本機は、光源の色が変化しても、撮影画像の色が変化しないように 調整するホワイトバランス自動調整機能を搭載しています。特に光 源を指定する場合は、ホワイトバランスの設定をしてください。

- 1 撮影設定画面を出し [P40]、ホワイトバラン スメニューを選ぶ
- 2 目的のホワイトバランス アイコンを選び、[SET] ボタンを押す

(AMB): 撮影現場の天候や照明をカメラが判断し、自動的にホワイトバランスを調整します。オート撮影モードの設定です(オートホワイトバランス)。

[※]:晴天時の設定です。

□: 曇天時の設定です。

☆ : 蛍光灯による照明時の設定です。

②:白熱灯による照明時の設 定です。





ホワイトバランスの設定を解除するには


● 操作2で、AWBアイコンを選んで[SET]ボタンを押します。

撮影設定を変えるにはいづきが

露出を補正する

明るさを変えて、撮影することができます。

- 1 撮影設定画面[P40]を消 す
 - 撮影設定画面は、[MENU] ボタンを押すと消えます。
- 2 方向ボタンの [◄] または [▶]を押す
 - 露出補正バーが出ます。
 - この状態で [◄] または [▶] を 押すと、露出が補正できます。





● 以下の操作をすると、露出補正の設定を解除します。

ポインタを中央にする 撮影モードを切り替える 再生モードにする 電源を切る

- 露出補正値は、露出補正バーの左側に出ます。露出は−1.8EV~+1.8EV の範囲で補正することができます。
- 露出補正が働いているときは、アクセスランプが点滅します。
- 撮影設定画面の露出補正アイコン EXP を選んでも、露出補正は行えます。

Q 参考)

液晶モニターを使わない撮影の時は…

● 露出補正は行えません。

再生しよう

1 メインスイッチを[▶] に合わせ、電源を入れる [P23]


最後に撮影した画像が液晶モニターに出ます。



1つ前の画像を表示する:方向ボタンの[◀]を押します。

1つ後の画像を表示する:方向ボタンの[▶]を押します。

● 目的の画像を表示してください。



再生しよういづき)

3 動画クリップを再生する

通常再生する

- [SET]ボタンを押します。
- 再生中に[◀]を押すと、逆方向で再生します。

一時停止する

動画クリップ再生中に[▲]ボタンを押します。[SET]ボタンを押すと、再生を再開します。

コマ送りで見る

- 順方向に送る…一時停止の後、[▶]を押します。
- **逆方向に送る…**一時停止の後、[◀]を押します。

倍速再生する

- 2倍速再生する…通常再生中に、「▶]を押します。
- 20倍速再生する…2倍速再生中に、[▶]を押します。※[◀]を押すと、逆方向で再生します。
- 通常の再生にする…再生中に、[SET]ボタンを押します。

注意!

- 音声は再生できません。
- 内蔵メモリー内の画像を再生する場合は、カードを取りはずしてください。

便利)

 ● 画像を表示している時にシャッターボタンを押すと、画像番号を表示する ことができます。画像番号の表示は、再度シャッターボタンを押すと消え ます。



動画クリップをパソコンで見るには

- 本機で撮影した動画クリップは、Apple社のQuickTime 3以降を使用し て、パソコンで再生することができます。
- QuickTimeに含まれるQuickTime Plug-inを使用すれば、動画クリップ をインターネットブラウザで再生することも可能です。
- Macintosh版およびWindows版のQuickTime 6.5は、付属のCD-ROM (SANYO Software Pack) に同梱しています。
- 日本語版QuickTimeに関する情報は、下記のホームページでも入手できます。 http://www.apple.com/ip/quicktime/

データがたくさんある場合(9画面マルチ再生)


1 メインスイッチを[▶] に合わせ、電源を入れる [P23]

2 ズームスイッチの[W] ([■]) を押す

● 9画面マルチ再生表示になります。

3 再生する

● 方向ボタンを押し、再生する 画像にオレンジ色の枠を合わ せ、[SET] ボタンを押してく ださい。 [SET]ボタンの代わりに、 ズームスイッチの[T] ([○~]) を押しても、再生で きます。



拡大(ズーム)表示をする

1 画像を表示する[P56·57]

動画クリップの場合は、拡大表示する位置で、一時停止してく ださい。


2 ズームスイッチの[T] ([○_])を押す

- 画像の中央部分を中心に、拡 大表示します。

拡大する:ズームスイッチの

[T]([○_])を押す

元に戻す:ズームスイッチの [W]([**陸**])を押す



- 最大拡大率は、解像度**10M**で約58倍です。
- 回転していた画像は、元の画像に戻して拡大表示します。
- 動画クリップでは、一時停止中の1コマ(静止画)を拡大して 見ることができます。拡大した状態で動画クリップ再生はでき ません。

① 便 利)

拡大した画像が保存できます

● 拡大表示している時にシャッターボタンを押すと、拡大表示状態の画像を 静止画として保存できます。



再生設定画面を出すには

撮影した画像に対する操作は、再生設定画面の各メニューを選んで行います。

再生設定画面を出す

- 1 メインスイッチを[►] に合せ、電源を入れる [P23]
 - 最後に撮影した画像が液晶モニターに出ます。
- 2 [MENU]ボタンを押す
 - 再生設定画面が出ます。


再生設定画面を消す

[MENU] ボタンを押してくだ さい。



再生設定画面

※すべての表示を一度に見ることはできません。



- 7 ──65 画像コピー
- ③ ──遭 静止画抜き出し

●再生/設定切り替えメニュー [P81]

- 再生画面とオプション画面を切り替えます。スプ・スペンナませ、イプローを1、
- ❷データの消去禁止(プロテクト)
- ❸データの消去
- **⊘**リサイズ
- 毎画像の回転
- ❻プリントの設定
- €の画像データのコピー
 - カード装着時のみ表示します。

- ❸静止画抜き出し
- スライドショーの設定と再生
- ⊕ヘルプ表示
- ① 画像番号
- ⊕データのサイズ
- ®プロテクトマーク
- ⊕圧縮率表示
- ⊕内蔵メモリーアイコン
- **①**電池残量表示
- ※●~●のアイコンは、方向ボタンの[▲]または[▼]を押して、画面をスクロールすると出ます。

画像のサイズを変えよう(リサイズ)

WEB以上の解像度で撮影した静止画像のサイズを640×480ピクセルまたは320×240ピクセルに変えて、新しく静止画像を作ることができます。

- 1 サイズを変える静止画像 を表示する
- 2 再生設定画面を出す [P61]
- 3 リサイズアイコン[☑]を 選び、 [SET]ボタンを 押す
 - リサイズ画面が出ます。



4 方向ボタンの [▲] または [▼]を押して、 変更後の 画像サイズを選ぶ

640:640×480ピクセルにし

ます。

320 × 240 ピクセルにし

ます。

EXIT:再生設定画面に戻ります。

5 [SET]ボタンを押す

サイズ変更の確認画面が出ます。

6 [はい]を選び、[SET]ボ タンを押す

- サイズ変更を開始します。
- サイズ変更が終わると、再生 設定画面に戻ります。



画像を回転表示しよう

撮影した画像を回転して見ることができます。

- 1 静止画像を表示する
- 2 再生設定画面を出す [P61]
- 3 画像回転アイコン [©] を 選び、[SET] ボタンを押 す
 - 画像回転画面が出ます。
 - (回転します。) :時計方向に90°回転します。
 - (二:反時計方向に90°回転 します。

EXIT:再生設定画面に戻ります。



- 4 右回転アイコン ② または左回転アイコン © を 選び、[SET]ボタンを押す
 - (SET)ボタンを押すごとに、 画像が90°ずつ回転します。

スライドショー再生をしよう

1 静止画を再生する場合は静止画、動画クリップを 再生する場合は動画クリップを表示し、再生設定 画面を出す[P61]

2 スライドショーアイコン → を選び、 [SET]ボタ ンを押す

◆ スライドショー画面が出ます。 [静止画]:静止画をスライドショー再生します。

[**動画**]:動画クリップをスライドショー再生します。

[MIX]:静止画と動画クリップをスライドショー再生しま

す。

[戻る]: 再生設定画面に戻ります。

- <[静止画]または[MIX]を選んだ場合>
- [切替時間]または[切替効果]表示を選び、[SET]ボタンを押す
- ②方向ボタンの[▲]または[▼]を押し、設定を選ぶ
- ・ ISET]ボタンを押す

3 [スタート]を選び、 [SET]ボタンを押す

 再生中に[SET]ボタン、[MENU] ボタンまたは方向ボタンのいずれ かを押すと、スライドショー再生 を中止します。





その他の再生機能

プロテクトを設定する(消去禁止)

記録済みの大切なデータを誤って消したり編集しないために、プロテクト(消去禁止)をかけることができます。

- 1 プロテクトをかけるデータを表示し、再生設定画面を出す[P61]
- 2 プロテクトアイコン ┗¬¬ を選び、[SET]ボタンを 押す
 - [プロテクト?]表示が出ます。
 - プロテクトがかかっている データの場合は、[プロテクト 解除?]表示が出ます。



- 3 [はい]を選んで、 [SET]ボタンを押す
 - データにプロテクトを設定しました。
 - プロテクトを設定したデータ には、プロテクトマーク **■** が付きます。



注意!

• プロテクトをかけたデータでも、カードを初期化すると消えます。



操作2・3で他の画像を選ぶには

● 方向ボタンの[◀]または[▶]を押します。

プロテクトを解除するには

プロテクトを解除したいデータを表示し、操作1~3を行うと、 プロテクトマークが消え、プロテクトを解除します。

その他の再生機能(つづき)

データを消去する

データの消去方法には、データを1つずつ消去する方法と、すべてのファイルを一括して消去する方法があります。

- 1 消去するデータを表示する
- 2 再生設定画面を出す[P61]
- 3 消去アイコン [SET]ボタンを押す

静止画像消去の場合

[1枚消去]:

表示中の静止画像を消去します。

[全ファイル消去]:

すべての画像を消去します。

動画クリップ消去の場合

[1クリップ消去]:表示中の動画クリップを消去します。 [全ファイル消去]:すべての画像を消去します。

● [戻る]を選んで[SET]ボタンを押すと、再生設定画面に戻ります。



4 方向ボタンの [▲] または [▼]を押して、 消去方法 を選び、 [SET] ボタンを 押す

● 消去確認画面が出ます。

[はい]:消去します。

[戻る]: 消去を中止し、消去

画面に戻ります。



例:1枚消去の確認画面

5 方向ボタンの[▲]を押して、 [はい]を選び、 [SET]ボタンを押す

- [消去中]表示が出て、次の画像を表示します。データの消去ができました。
- 続けて他のデータを消去する場合は、[戻る]を選んで方向ボタンの[◀]または[▶]を押し、消去するデータを表示して操作事を行ってください。



操作4で他の画像を選ぶには

[1枚消去]を選択した場合は、[戻る]を選んで方向ボタンの[◀]または[▶]を押すと、消去するデータを変更できます。

便利

表示中の画像をすばやく消去するには

- ①消去する画像を表示する
- ②方向ボタンの[▲] ([��]) を押す
 - ・消去確認画面が出ます。
- ③[はい]を選び、[SET]ボタンを押す
 - ・表示中の画像を消去します。

その他の再生機能(つづき)

データをコピーする

撮影した画像をカメラの内蔵メモリーからカードへ、カードから 内蔵メモリーへとコピーすることができます。

- 1 カメラにカードをセット する[P22]
- 2 再生設定画面を出す [P61]
- 3 画像コピーアイコン **ご**園 を選び、[SET]ボタンを 押す
 - 画像コピー画面が出ます。
 - 方向ボタンの [▲] または [▼] を押して、コピー元を選んで ください。

[内蔵メモリー▶カード]: 内蔵メモリーの画像データを カードへコピーします。 [内蔵メモリー ◀カード]: カードの画像データを内蔵メ モリーへコピーします。

※カードを装着していないと、画像コピーアイコンでの を選択することができません。



4 [SET]ボタンを押す

表示中の画像データだけをコピーするか、コピー元のカードまたは内蔵メモリーのすべての画像データをコピーするかを選ぶ画面が出ます。方向ボタンの[▲]または[▼]を押して、いずれかを選んでください。



5 [SET]ボタンを押す

- コピーの確認画面が出ます。 コピーを実行する場合は[はい] を選んで[SET]ボタンを押して ください。
- 続けて他の画像データをコピーする場合は、方向ボタンの [◀]または[▶]を押し、コピーする画像を表示して [SET] ボタンを押してください。
- [戻る]を選んで[SET]ボタン を押すか[MENU]ボタンを押 すと、画像コピー画面に戻り ます。

その他の再生機能(つづき)

動画クリップから静止画像を抜き出す

動画クリップ撮影した画像の1コマを、1枚の静止画として保存することができます(元の画像はそのまま残ります)。

- 1 動画クリップを再生し、 静止画にする 1 コマを表 示する[P56・57]
- 2 再生設定画面を出す [P61]
- 3 静止画抜き出しアイコン □ を選び、 [SET]ボタ ンを押す
 - 静止画抜き出し画面が出ま す。

[はい]:表示中の画像を静止 画として保存します。

[**戻る**]:静止画抜き出しを中止し、再生設定画面

に戻ります。



4 [はい]を選び、 [SET]ボタンを押す

- 静止画抜き出しを実行します。
- [戻る]を選んで[SET]ボタンを押すか、[MENU]ボタンを押す と、再生設定画面に戻ります。



操作3で他の画像(コマ)を選ぶには

方向ボタンの[◀]または[▶]を押します。

プリント(DPOF)設定をする

静止画像は、プリンタで印刷することはもちろん、従来の写真のようにデジタルプリント取扱店でプリントができます。また本機はDPOF規格を採用しており、プリントする枚数の指定や日付けプリントの有無の指定、さらにインデックスプリントを指定することもできます。

プリント設定画面を出す

- 1 再生設定画面を出す [P61]
- 2 プリント設定アイコン IPPTを選び、 [SET]ボタンを押す
 - プリント設定画面が出ます。

[すべての画像]:

カード内のすべての画像にプリントの設定を行います。

[1枚ごと]:

画像 1 枚ごとにプリントの設 定を行います。

[インデックス]:

すべての静止画像を小さな画像で一覧表示用としてプリントします。

[全指定取消し]:

プリント指定の内容をすべて 取り消します。プリントを指定 していない場合は選べません。

[戻る]:

再生設定画面に戻ります。



その他の再生機能(つづき)

ジェント)

動画クリップの画像をプリンタで印刷したりプリントサービスに出す場合は、静止画像として画像を抜き出してから[P73]プリントの設定をしてください。

Q 参考)

DPOF規格について

● DPOFは、プリントオーダー規格の1つです。カメラでプリント内容を設定することで、効率よくプリントができます。DPOF規格に対応したプリンタにカメラを直接つないで印刷することもできます。またプリント設定をすると、予約画像印刷[P109]で一度に印刷することもできます。

プリントの仕上がりについて

- 画像回転した画像は、元の画像の状態でプリントします。
- ブリントの仕上がりは、ブリントサービスやプリンタの仕様によって異なります。

日付 ・ 印刷枚数を設定する

1 画像ごとに個別に設定する方法(1 枚ごと)と、画像すべてに同じ設定をする方法(すべての画像)があります。

1 プリント設定画面を出す [P74]

2 [1枚ごと]または[すべて の画像]を選ぶ

[すべての画像]:

すべての静止画像に、同じプ リント設定をします。

[1枚ごと]:

表示している画像にプリント 設定をします。

| DNOF プリント設定 | すべての画像 | 1 枚ごと | インデックス | 全指定取消し | 戻る

3 [SET]ボタンを押す

- 日付・プリント枚数設定画面が出ます。
- [1枚ごと]を選んだ場合は 方向ボタンの[◀]または[▶] を押して、プリント設定をす る画像を表示してください。
- [現在設定]には、表示中の画像のプリント設定が出ます。方向ボタンの[◀]または[▶]を押すと、各画像のプリント設定が確認できます。



その他の再生機能(つづき)

4 日付プリントまたはプリント枚数を設定する

〈日付プリントを設定する〉

- **①**方向ボタンの [▲] または [▼] を押して、[日付]を選ぶ
- ❷ [SET]ボタンを押す
 - ・日付プリント設定画面が出ます。
- ❸方向ボタンの [▲] または [▼] を押して、日付プリントを設 定する

[**あり**]:日付プリントします。 [**なし**]:日付プリントしません。

- ◆ [SET]ボタンを押す
 - ·日付·プリント枚数設定画面 に戻ります。

〈プリント枚数を設定する〉

- **①**方向ボタンの [▲] または [▼] を押して、[枚数]を選ぶ
- ❷ [SET]ボタンを押す
 - ・プリント枚数設定画面が出ます。
- ❸方向ボタンの [▲] または [▼] を押して、プリント枚数を設 定する
 - ・目的の枚数が出るまで方向 ボタンの[▲]または[▼]を押 してください。
- ◆ [SET]ボタンを押す
 - ・日付・プリント枚数設定画面 に戻ります。





- 5 [印刷設定する]を選び、 [SET]ボタンを押す
 - プリントの設定確認画面が出ます。

設定内容が正しい場合:
[戻る] を選んで[SET] ボタン

[戻る]を選んで[SET]ボタン を押す

設定を変更した場合:

[設定変更する]を選んで [SET]ボタンを押す



インデックスプリントをする

一覧表示用として、小さな画像をたくさんプリントすることを「インデックスプリント」といいます。撮影した画像の一覧を作成する場合に便利です。

- 1 プリント設定画面を出す [P74]
- 2 [インデックス]を選ぶ



その他の再生機能(つづき)

3 [SET]ボタンを押す

● インデックスプリント画面が

出ます。

[はい]:インデックスプリント設定をします。

[**戻る**]:設定を中止して、プリント設定画面に戻

ります。




4 [はい]を選び、[SET]ボ タンを押す

◆ インデックスプリントの設定 をし、プリント設定画面に戻ります。

プリント設定を変更する

- 1 76·77ページの操作 1 ~ 4をする
- **2** [設定変更する]を選び、 [SET]ボタンを押す



すべての画像のプリント設定を取り消す

画像のプリント設定をすべて取り消します。

- 1 プリント設定画面を出す [P74]
- 2 [全指定取消し]を選ぶ
 - 3 [SET]ボタンを押す
 - 全指定取消し確認画面が出ます。

[はい]:すべての画像のプリント設定を取り消します。

[**戻る**]:プリント設定の取り消しを中止して、プリント

設定画面に戻ります。



4 [はい]を選び、 [SET]ボ タンを押す

すべての画像のプリント設定 を取り消して、プリント設定 画面に戻ります。

カメラの設定を変えるには

カメラの設定は、オプション画面の各メニューを選んで変更することができます。

゙オプション画面を出す

1 設定するモードにメインスイッチを合せる

撮影オプション画面を出す場合:

[🗖][📹]に合せます。

再生オプション画面を出す場合: [►]に合せます。

- 2 [MENU]ボタンを押す
- 3 方向ボタンの [▲] または [▼] を押して撮影 / 設定切り替えメニュー [P42·44·62]を選ぶ
- 4 方向ボタンの [▶] を押して、、、○PTION アイコンを選ぶ
 - [**△**][**一**]に合せた場合: 撮影オプション画面が出 ます[P82]。
 - [**▶**]**に合せた場合**: 再生オプション画面が出

オプション画面を消す


ます[P82]。

● [MENU]ボタンを押してください。



オプション画面

※すべての表示を一度に見ることはできません。



- ●撮影/設定の切り替えメニュー
- **ロ**モニター ON/OFFの設定
- 日付・時刻の設定

- WEET 設定リセット

- △ヘルプ表示の設定
- 毎モニターの明るさの設定
- ●言語の設定
- カードの初期化(フォーマット)

- のパワーセーブの設定
- ②ファイルNo.リセットの設定
- **の**カメラ設定のリセット
- ⋒再生/設定切り替えメニュー
- ゆ内蔵メモリーアイコン

※撮影オプション画面の��~⑩、再生オプション画面の��~⑩のアイコンは、方向ボタンの[▲]または[▼]を押して、画面をスクロールすると出ます。

液晶モニターを設定しよう

ON/OFFを設定する

液晶モニターを消灯して撮影すると、電池の消耗を抑えることができます。

- 1 撮影オプション画面を出す[P81]
- - モニターON/OFF画面が出ます。

[ON]:液晶モニターを点灯します。

[OFF]:液晶モニターを消灯 します。



- 3 目的の設定を選び、 [SET]ボタンを押す
 - [OFF] を選んだ場合は、液晶 モニターが消灯します。
 - 液晶モニターを点灯するには、[MENU] ボタンを押して液晶モニターを点灯し、操作
 ③を行って、液晶モニターを[ON]に設定してください。

液晶モニターの明るさを設定する

- 1 オプション画面を出す [P81]
- 2 モニターの明るさアイコン ③ を選び、 [SET] ボタンを押す
 - モニターの明るさ画面が出ます。
- 3 方向ボタンの [◄] または[▶]を押す
 - [◀]を押すと暗く、[▶]を押す と明るくなります。



- 4 [SET]ボタンを押す
 - オプション画面に戻ります。

Q 参考)

・液晶モニターを消灯する設定にしている場合、液晶モニターの明るさは設定できません。

日付・時刻を設定しよう

本機は撮影時の日付・時刻を記録し、再生時に表示する時計機能を内蔵しています。撮影前には、日付・時刻が正しく設定できているか、確認してください。

[例]: 2005年7月23日午後7時30分に合わせる場合

- **1** オプション画面を出す [P81]
- 2 日付時刻アイコン ② を 選び、[SET]ボタンを押 す
 - 日付時刻画面が出ます。
 - この状態で、現在の設定内容 が確認できます。
 - 再生時の撮影日表示、日付表 示順序・日付・時刻合わせな どを設定するときは、以降の 操作をしてください。
 - オプション画面に戻るときは、[MENU]ボタンを押すか、 [戻る]を選び[SET]ボタンを押します。



3 日付を設定する

- ●方向ボタンを押して、[日付] を選ぶ
- @[SET]ボタンを押す
 - ・日付設定画面が出ます。
- ❸方向ボタンを押して、日付を 「2005年7月23日」に合わせる
 - · 「年」設定→[▶]→「月」設定
 →[▶]→「日」設定の順に合わ
 - せます。
 - ・[▲]ボタンを押す:数字が増えます。
 - ・[▼]ボタンを押す:数字が減ります。
- **④**[SET]ボタンを押す

4 時計を設定する

- **介**方向ボタンを押して、[時刻]を選ぶ
- ❷[SET]ボタンを押す
 - ・時刻設定画面が出ます。
- ❸方向ボタンを押して、時計を 「19時30分」に合わせる
 - ·「時」設定→[▶]→「分」
 - 設定の順に合わせます。
 - ・「時」は24時間表示です。
- ②[SET]ボタンを押す





日付・時刻を設定しよういつき

5 再生時の日付表示順序を設定する

- **介**方向ボタンを押して、[表示]
 を選ぶ
- @[SET]ボタンを押す
- · 日付表示順序を設定する画面 が出ます。
- **❸**[▲]または[▼]を押す
- ◆ 方向ボタンの[▲]を押すと、日付表示順序が以下のように変わります。

→年/月/日→月/日/年→日/月/年→表示なし¬

[▼]ボタンを押すと、逆に切り替わります。

- ●「表示なし」を選ぶと、再生時、撮影日表示が出ません。
- ◆[SET]ボタンを押す

6 [戻る]を選んで、 [SET]ボタンを押す

● 日付・時刻の設定が終わり、オプション画面に戻ります。

Q 参考)

本機は電池を交換するときに内部時計をバックアップしますが、電池の使用時間によっては、時刻・日付の設定をクリアする場合があります。(バックアップ時間は最長で約7日間)電池交換後や撮影前は念のため、時計表示を確認されることをおすすめします(操作1・2)。

また、バックアップができていなかったり時計を合せていない時は、時計警告アイコン©?が出ます。

日付・時刻を修正するには

操作1・2の後、修正したい行を方向ボタンの[▼]を押して選びます。修正したい表示を[▶]を押して選び、[▲]または[▼]を押して表示を修正してください。



ヘルプ表示を設定しよう

撮影または再生設定画面にヘルプ表示を出したり出さないように、設定することができます。

- 1 オプション画面を出す [P81]
- 2 ヘルプ表示アイコン 💬 を選び、[SET]ボタンを 押す
 - ヘルプ表示設定画面が出ます。[ON] :ヘルプ表示を出します。

[OFF]:ヘルプ表示を出しません。



- 3 ヘルプ表示の設定を選 び、[SET]ボタンを押す
 - オプション画面に戻ります。

言語を設定しよう

本機の液晶モニターの表示は、さまざまな言語に設定できます。

1 オプション画面を出す [P81]

2 言語選択アイコン ®の を 選び、 [SET] ボタンを押 す

言語選択画面が出ます。

[**日本語**] :日本語にします。 [**DEUTSCH**] :ドイツ語にしま

す。

[ENGLISH] :英語にします。 [ESPAÑOL] :スペイン語にし ます。

[FRANCAIS]:フランス語にします。

[ITALIANO] :イタリア語にし

ます。

[NEDERLANDS]: オランダ語

にします。 **[PYCCKИЙ]**:ロシア語にしま

゙す。

3 言語を選び、[SET]ボタ ンを押す

● オプション画面に戻ります。

| abc言語選択 | |
|-----------|------------|
| 日本語 | FRANCAIS |
| DEUTSCH | ITALIANO |
| ENGL I SH | NEDERLANDS |
| ESPAÑOL | РУССКИЙ |

カード・内蔵メモリーを初期化しよう

- ・購入後、初めて使うカード
- ・パソコンや他のカメラで初期化したカード

は、必ず本機で初期化(フォーマット)してからご使用ください。 カードのロックスイッチを「LOCK」の位置にしている場合 は、初期化できません。ロックスイッチをロック解除の位置に してから、初期化をしてください。

- 1 カードを初期化する場合はカードをセット、内蔵 メモリーを初期化する場合はカードを取りはずす
- 2 オプション画面を出す[P81]
- 3 フォーマットアイコン ■ を選び、 [SET]ボタンを押す
 - フォーマットの方法を選ぶ画 面が出ます。
 - 普段の使用で、完全フォーマットをする必要はありません。しかし、通常のフォーマットをしてもカードに関するエラーが出る場合は、完全フォーマットを行ってください。

[フォーマット]:

通常のフォーマットを行いま す。

[完全フォーマット]:

物理フォーマットを行います (カードをセットしていなかったり、電池残量が少ない 場合は、選択できません)。



カード装着時



カード未装着時

カード・内蔵メモリーを初期化しよう(つづき)

- 4 フォーマットの方法を選 び、[SET]ボタンを押す
- 5 [はい]を選ぶ
- 6 [SET]ボタンを押す
 - 初期化が始まります。
 - 初期化中は、[フォーマット中電源を切らないでください]表示が出ます。

注意!

初期化中のご注意

◆初期化中は、本機の電源を切ったり、カードを入れたり取り出したりしないでください。

初期化をすると、データが消えます

初期化すると、記録したデータは、すべて消えます。プロテクトしたデータも消えますので、初期化をする前に大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存してください。

フォーマットをしてもデータが復元できる?

● フォーマットを行っても、データを復元するソフトを使うと、カード内の データを復元できる場合があります。一方、完全フォーマットを行うと、 復元ソフトを使ってもデータの復元ができなくなります。カードを廃棄ま たは他人に譲渡する場合は、完全フォーマットを実行することをおすすめ します。



初期化を中止するには

● 操作5で[いいえ]を選び、[SET]ボタンを押してください。

パワーセーブ機能を設定しよう

本機には、本機を使用しない時に電池の消耗をおさえたり電源の切り忘れを防ぐため、操作しない状態が続くと自動的に省電力状態になるパワーセーブ機能があります。パワーセーブ状態になるまでの時間(待機時間)を設定することができます。

- 1 オプション画面を出す [P81]
- 2 パワーセーブアイコン PS を選び、[SET]ボタ ンを押す
 - パワーセーブ画面が出ます。

[電池/撮影]:電池を使った

撮影モードで の待機時間を

設定します。

[電池/再生]: 電池を使った 再牛モードで

再生モートでの待機時間を

設定します。

[AC/撮影・再生]:

AC アダプター 接続時の撮影 / 再生モードで の待機時間を 設定します。

[戻る]: オプション画面に戻

ります。



パワーセーブ機能を設定しよう(つづき)

- 3 方向ボタンの [▲] または [▼]を押し、 設定する項 目を選ぶ
- 4 [SET]ボタンを押す
 - 待機時間の設定画面が出ます。
- 5 方向ボタンの [▲] または [▼]を押し、 待機時間を 設定する

[▲]:待機時間が増えます。[▼]:待機時間が減ります。

₩ Y

PSパワーセーブ

- 6 [SET]ボタンを押す
 - 待機時間を設定し、パワー セーブ画面に戻ります。

ファイルナンバーリセット機能を設定しよう

初期化したカードを使うと、撮影した画像のファイル名(画像番号)は自動的に0001から始まります。再度初期化したり、別の初期化したカードを使うと、ファイル名は再び0001から始まります。これはファイルナンバーリセット機能が入[ON]になっているためですが、この場合複数のカードに同じファイル名が存在することになり、パソコンに保存する時など、誤って上書きしてしまう可能性があります。ファイルナンバーリセット機能を切[OFF]にすると、カードを初期化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付けることができます。

〈ファイルナンバーリセット機能 入[ON]〉

| | ファイル名(画像番号) |
|------|--------------------|
| カードA | 0001、00020012、0013 |
| | |
| | カード六角 |

カード交換 ▼

カードB 0001、0002······0012、0013

〈ファイルナンバーリセット機能 切[OFF]〉

ファイル名 (画像番号) カードA 0001、0002……0012、0013

カード交換

カードB 00014、00015……0025、0026

- ◆ 交換したカードに画像が残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次のようになります。
 - · 交換前に撮影した画像番号より小さいファイル名の画像が残っていた: 撮影中のファイル名を継続した番号になります。

カードA 0001、0002······0012、0013

| カード交換

カードB 0001、0002、0014,0015……0025、0026

カードBに残っていた画像

ファイルナンバーリセット機能を設定しよう(つづき)

・交換前に撮影した画像番号より大きいファイル名の画像が残っていた: 最後のファイル名からの連番になります。

カードA 0001、0002……0012、0013

カード交換

カードB 0020、0021、0022、0023……0025、0026

カードBに残っていた画像

- 1 オプション画面を出す [P81]
- 2 ファイル No. リセットア イコン┗No. を選ぶ
- 3 [SET]ボタンを押す
 - ファイルナンバーリセット画面が出ます。

[ON]:

ファイルナンバーリセット 機能を入にします。

[OFF]:

ファイルナンバーリセット機能を切にします。



- 4 [OFF]を選び、 [SET]ボタンを押す
 - ファイルナンバーリセット機能を切に設定しました。

Q 参考)

● ファイルナンバーリセット機能は、入[ON]にするまでファイル名が連番となります。撮影の区切りがついたら、入[ON]に戻すことをおすすめします。

カメラの設定をリセットしよう

各設定画面で変更した設定を工場出荷時の設定に戻します。

1 オプション画面を出す [P81]

2 設定リセットアイコン EET] を選び、 [SET] ボタンを押す

● 設定リセット画面が出ます。

[はい]: カメラの設定を工場 出荷時の設定に戻し

ます。

[いいえ]:カメラの設定を変

えず、オプション 画面に戻ります。 RESET設定リセット

設定リセット?

はい

3 [はい]を選び、 [SET]ボ タンを押す

● カメラの設定を工場出荷時の 設定にします。

Q 参考

● 設定をリセットしても、以下の設定は保持します。

日付時刻の設定 言語選択の設定

カード・内蔵メモリーの空き容量をチェックしよう

カードまたは内蔵メモリーの空き容量は、撮影可能枚数や撮影可能時間で確認することができます。1枚のカードに記録できる枚数や時間は、「撮影可能枚数/撮影可能時間[P157]」を参照してください。

1 撮影モードを設定する [P29・30]

- 液晶モニターの右上に撮影可能枚数(静止画/連写撮影モード)、または撮影可能時間を表示します(動画クリップ撮影モード)。
- 撮影可能枚数や時間表示は、 解像度や圧縮率などの設定に 応じて変わります。
- 撮影可能枚数または撮影可能 時間表示が[0]になっても、撮 影モードを変えたり、解像度 を低く設定したり、圧縮率を 高く設定することなどで、撮 影が可能になる場合がありま す。



静止画/連写撮影モード

撮影可能時間(分:秒)*



*カードの容量によっては、「時:分:秒」

動画クリップ撮影モード

電池残量をチェックしよう

電池を使用している場合は、液晶モニターで電池残量が確認できます。 撮影の前には必ずチェックしてください。 電池の寿命は156ページを参照してください。

1 撮影または再生設定画面 を出す[P40・61]

- ・ 液晶モニターの右下に、電池 残量を示すアイコンが出ます。



電池残量表示

| 電池残量表示 | 電池の残量 |
|--------|--|
| | ほぼいっぱいの容量があります。 撮影/再生設定画面表示時のみ出ます。 |
| | 容量が少なくなりました。 撮影/再生設定画面表示時のみ出ます。 |
| | もうすぐ撮影や再生ができなくなります。 |
| | 撮影時、シャッターボタンを押している間点 滅すると、撮影はできません。電池を交換し てください。 |

電池残量をチェックしよう(つづき)

() ピント)

- 同じ種類の電池でも、電池の寿命が異なることがあります。
- 電池の消耗は、撮影条件(フラッシュの発光回数、液晶モニターの入/切) や周囲の温度(10℃以下の低温)によっても変わるため、撮影できる枚数は大きく異なります。


0 参考)

 ◆ 旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗が早くなる環境で撮影する場合は、予備の電池を用意されることをおすすめします(スキー場など寒い屋外で使用する場合は、電池をポケットに入れるなどして保温したものをご使用ください)。


パソコンと接続しよう

接続のしかた

- 1 カメラの電源を切る
- 2 付属の専用 USB 接続ケーブルのカメラ用プラグを カメラに、パソコン用プラグをパソコンに接続する



- 専用USB接続ケーブルは、パソコンのUSBコネクタに接続してください。モニターやキーボードのUSBコネクタ、USBハブには接続しないでください。ドライバソフトウェアをインストールするときは、特にご注意ください。ドライバソフトウェアが正常にインストールできない場合があります。
- 3 メインスイッチを[PC] に合わせ、電源を入れる [P23]
 - 接続を確認する画面が出ます。



パソコンと接続しよういづき)

4 [決定]を選んで[SET] ボ タンを押す

- パソコン接続モードになります。
- 以降の操作方法については、 SANYO Software Packの説明をお読みください[P112]。

Q 参考)

● カメラをパソコン接続モードにすると、カメラの液晶モニターに画像は出ません。


記録データの形式

カードに記録するデータの形式および、ファイル名を付ける規則 は以下のようになります。

| データの種類 | データ形式 | ファイル名命名規則 |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 静止画像/連写 画像 データ | JPEG | SANYで始まる。拡張子は「.jpg」。 SANY****.jpg |
| 動画クリップ データ | QuickTime Movie | VCLPで始まる。拡張子は「.mov」。 VCLP****.mov※ |

*記録した順に、続き番号が入る。

記録データのディレクトリ構造



※100SANPHフォルダ内には、9999枚までのファイルを保存し、さらに撮影すると新たに 101SANPHフォルダを作り、この中に保存します。 フォルダ番号は順次102SANPH、103SANPH・・・となります。

Q 参考)

カードのデータはパソコンで書き換えないでください

デジタルカメラで撮影した画像データは上記の規則に基づき、ファイル名を付けたり、指定のフォルダに保存をしています。このため、パソコンから直接ファイル名を変更したりすると、画像をカメラで再生できなくなったり、カメラが正常に動作しなくなります。

本機で撮影した動画クリップデータについて

◆ Apple社のQuickTime 3以降を使用して、パソコンで再生することができます。

付属のCD-ROM(SANYO Software Pack)にはWindows/Macintosh版のQuickTime 6.5を添付しています。

カード入れ替え時のファイル名について


● ファイルナンバーリセット機能を[OFF]に設定すると、カードを入れ替えてもフォルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続きを付与します。

ダイレクト印刷をしよう

本機はPictBridgeに対応しています。本機はPictBridge対応プリンタに直接接続し、デジタルカメラの液晶モニターで写真選択や印刷開始を指定することができます(PictBridge印刷)。

印刷の進備

- 1 印刷する画像データが入ったカードを本機に装着する
 - カードを装着しない場合は、内蔵メモリーの画像データを印刷 します。
- 2 付属の専用USB接続ケーブルで、プリンタと本機を接続する



注意!

接続中はプリンタの電源を切らないでください

接続している状態でプリンタの電源を切ると、カメラが正常に動作しなくなる場合があります。カメラが正常に動作しなくなった場合は専用 USB 接続ケーブルを抜き、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。

3 プリンタの電源を入れる

- 4 メインスイッチを[□] に合わせ、電源を入れる
 - 接続を確認する画面が出ます。
- 5 [決定]を選んで[SET]ボ タンを押す
 - PictBridge印刷モードになり、印刷指定画面が出ます。



注意!

- PictBridge印刷中での操作は、ボタン操作に対する反応が遅くなります。
- ●電池を使って印刷をする場合は、電池残量が十分あることを確認してください。

ダイレクト印刷をしよう(つづき)

1枚の画像を選んで印刷する(選択画像印刷)

静止画像を選んで印刷します。

- 1 印刷の準備をする[P103]
- 2 選択画像印刷アイコン□ を選び、 [SET]ボタンを押す
 - 印刷画像の選択画面が出ます。



3 方向ボタンの [◀] または [▶] を押して印刷する画 像を選ぶ

4 印刷枚数を設定する

- [枚数]を選び、[SET]ボタン を押す
- ②方向ボタンの [▲] または [▼] を押して、印刷枚数を設定する
- **⑤** [SET]ボタンを押す
 - ·[印刷]を選んだ状態になりま す。



5

[SET]ボタンを押す

● 印刷を開始します。

Q 参考:

印刷を中止するには

- ①印刷中に方向ボタンの[▼]を押す
 - ・印刷中止の確認画面が出ます。
- ②[はい]を選び、[SET]ボタンを押す
 - · 「戻る」を選んで「SET」ボタンを押すと、印刷を続行します。

ダイレクト印刷をしよう(つづき)

すべての画像を印刷する(全画像印刷)

カードまたは内蔵メモリー内の画像をすべて印刷します。

- 1 印刷の準備をする[P103]
- 2 全画像印刷アイコン ALL を選び、[SET]ボタンを 押す
 - ◆ 全画像印刷画面が出ます。



- 3 [印刷]を選び、[SET]ボ タンを押す
 - 印刷を開始します。

注意!

静止画像が1000枚以上ある場合は印刷できません

● 不要な画像を消去してから印刷してください。

一覧印刷をする(インデックス印刷)

カードまたは内蔵メモリー内のすべての静止画像を小さく 一覧印刷します。

- 1 印刷の準備をする[P103]
- 2 インデックス印刷アイコンINDIXを選び、 [SET]ボタンを押す
 - ◆ インデックス印刷画面が出ます。



- 3 [印刷]を選び、 [SET]ボ タンを押す
 - 印刷を開始します。

ダイレクト印刷をしよう(つづき)

プリント設定をした画像を印刷する(予約画像印刷)

- 1 プリントの設定をし [P74]、印刷の準備をす る[P103]
- 2 予約画像印刷アイコン D回を選び、[SET]ボタンを押す
 - 予約画像印刷画面が出ます。



- 3 [印刷]を選び、 [SET] ボ タンを押す
 - 印刷を開始します。
 - [SET]ボタンを押してから印刷を開始するまで、約1分ほどかかります。

● 便利)

操作2で、方向ボタンの[◀]または[▶]を押すと、印刷する画像とDPOF の設定を確認することができます。

注意!

● DPOFにプリンタが対応していない場合は、予約画像印刷 □□ はできません。

印刷設定を変えて印刷する(プリンタ設定変更)

用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質などをカメラ側で設定して印刷します。

1 印刷の準備をする[P103]

2 プリンタ設定変更アイコンローを選び、 [SET]ボタンを押す

- プリンタ設定変更画面が出ます。
- [**紙種**]:印刷用紙の紙質を設定します。
- [**用紙サイズ**]: 印刷用紙のサイ ズを設定します。
- [**レイアウト**]: 印刷用紙への画像の配置を設定します。
- [**印刷品質**]:印刷画像の美しさ を設定します。
- [日付印刷]:撮影年月日を印刷します。
- [**戻る**]: 印刷指定画面に戻ります。



ダイレクト印刷をしよう(つづき)

3 プリンタの設定をする

- ◆方向ボタンの [▲] または [▼] を押して設定する項目を選び、 [SETIボタンを押す
 - ・設定を選ぶ画面が出ます。
- ②方向ボタンの[▲]または[▼]を押して設定を選び、[SET]ボタンを押す
 - ・選んだ項目を設定し、プリンタ設定変更画面に戻ります。
 - ・同じ要領で、必要な項目を設定してください。
 - ·各項目で設定できる内容は、プリンタによって異なります。

<[プリンタ設定]を選んだ場合>

・プリンタで設定している条件で印刷します。

4 [戻る]を選び、 [SET]ボタンを押す

● 印刷指定画面に戻ります。

注意!

フチなし印刷などの特殊な印刷機能は、接続するプリンタによっては本機の設定が無効になる場合があります。

Q 参考)

プリンタ設定変更の設定項目は、接続するプリンタによって異なります。

- <プリンタ設定変更画面に出ない機能を使う場合>
- プリンタ側でプリントの設定を行ってください。プリンタで設定した機能で印刷することができます。
- <プリンタにない機能をカメラで設定した場合>
- ◆ カメラの印刷設定は自動的に[プリンタ設定]になり、プリンタ側の設定で 印刷します。
- <プリンタにプリント設定機能がなく、プリンタ設定変更画面に出ない機能の場合>
- その機能を使った印刷はできません。


SANYO Software Packの紹介

SANYO Software Packには、以下のソフトウェアが入っています。

- ●ドライバソフトウェア
 - ・USBドライバ Windows 98/Windows 98SEで、USBインタフェー スを使用する場合に必要です。
- ●アプリケーションソフトウェア
 - 各ソフトウェアの概要は、128ページをご覧ください。
 - ・QuickTime 6.5:以降「QuickTime」と表記します。
 - ・PhotoExplorer8.0 SE Basic (Windows) / PhotoExplorer for Mac 2.0 (Macintosh): 以降「フォトエクスプローラ」と表記します。
 - ・MotionDirector SE 1.1 (Windows): 以降 「MotionDirector」と表記します。

ディレクトリ構造

SANYO Software Packのディレクトリ構造の概略は、以下のとおりです。



*: ドライブ名(D:)は、お使いのパソコンによって異なります。

動作環境

Windows

USBストレージクラス

USBポートを標準搭載し、Windows 98、98SE以降をプリインストールしたモデルに対応しています。Windows 3.1、95をWindows 98にアップグレードした環境での動作は、保証しません。

アプリケーションソフトウェア・PCカメラドライバ

| ソフトウェア | CPU | メモリー | ハードディスク | OS |
|----------------|------------------------|---|---------|-----------------------------|
| QuickTime | Pentium以上 | 128MB以上 | 11MB以上 | Windows 98*/Me/ 2000/XP |
| フォトエクスプローラ | Pentium II 350MHz以上 | 64MB (Windows XPは 128MB) 以上 | 18MB以上 | Windows 98SE/ Me/2000/XP |
| MotionDirector | Pentium III 1 GHz以上 | 256MB以上 (512MBを 推奨) | 100MB以上 | Windows 98SE/ Me/2000/XP |

^{*:} Windows 98SEを含む

Macintosh

USBストレージクラス

USB ポートを標準搭載し、Mac OS 9.0、9.1、9.2、Mac OS X 10.1以降をプリインストールしたモデルに対応しています。

アプリケーションソフトウェア

| ソフトウェア | CPU | メモリー | ハードディスク | OS |
|------------|-----------------------------|---------|---------|--|
| QuickTime* | 400MHz Power PC G3 以上 | 128MB以上 | 19MB以上 | Mac OS X v10.2.5 ∼ 10.3.x |
| フォトエクスプローラ | Power PC 以降 | 64MB以上 | 20MB以上 | Mac OS 9.0以降 (CarbonLib 1.4以上) Mac OS X 10.1以降 |

^{*:} Mac OS 8.6~Mac OS 9.XIX, QuickTime 6.0.3

注意!

Mac OS XのClassic環境でお使いの場合

 カメラの内蔵メモリーまたはカメラに装着したカード内のデータを直接 読み書きすることはできません。データはいったんハードディスクに保存 してください。

カメラの接続と取りはずし

カメラの内蔵メモリーまたはカメラに装着したカードのデータ を読む方法と、パソコンからカメラを取りはずす方法を説明します。

リムーバブルディスクとしての使用上の注意

- デジタルカメラ内のデータおよびフォルダに変更を加える操作は、行わないでください。デジタルカメラがデータを認識できなくなる場合があります。
- デジタルカメラ内のデータを直接変更しないでください。変更を加える場合は、パソコンのハードディスクにコピーしたものを使用してください。
- パソコン上でフォーマットしたカードは、デジタルカメラでは使用できません。デジタルカメラで使用するカードは、デジタルカメラ本体でフォーマットを行ってください。
- ◆ カメラにカードを装着していない場合、カメラの内蔵メモリーをドライブとして認識します。

Windows XPの場合

カメラの接続

- 1 パソコンを起動する
- 2 カメラをパソコンに接続し、パソコン接続モード にする[P100・101]
 - ◆ タスクトレイに[新しいハードウェアが見つかりました]というメッセージが出て、カメラをドライブとして認識します。

〈カードを装着していない場合〉

● この時点で、内蔵メモリーのデータへのアクセスが可能になります。

〈カードを装着している場合〉

- カードをディスクとして認識(マウント)し、[リムーバブルディスク(E:)]ウィンドウが開きます。
 ※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。
- **3** Windowsが実行する動作を選ぶ
 - [リムーバブルディスク(E:)]ウィンドウから、目的の操作を 選んでください。

カメラの接続と取りはずしいづき

カメラの取りはずし

注意!

- カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、内蔵メモリーまたはカー ドのデータが破損する場合があります。
 - 1 タスクトレイの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックし、[USB大容量デバイスードライブ(E:)を安全に取り外します]を選択する
 - カメラを取りはずすことができる状態になります。
 - ※ ドライブ名 (E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

Windows MeおよびWindows 2000の場合

カメラの接続

- 1 パソコンを起動する
- 2 カメラをパソコンに接続し、パソコン接続モードにする[P100・101]
 - カメラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に[リムー バブルディスク(E:)]アイコンが出ます。※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異な
 - ります。
 - [マイコンピュータ]の[リムーバブルディスク(E:)]アイコン をダブルクリックすると、他のドライブのメディアと同様、カメラに装着したカード内のファイルを操作することができます。

カメラの接続と取りはずしいづき)

Windows MeおよびWindows 2000の場合(つづき)

カメラの接続

注意!

- カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、内蔵メモリーまたはカー ドのデータが破損する場合があります。
- 1 タスクトレイの[ハードウェアの取り外しまたは 取り出し]アイコンを右クリックする
- 2 [ハードウェアを取り外すかまたは取り出す] を選ぶ
 - [ハードウェアの取り外し]ダイアログボックスが出ます。

- 3 [USB大容量記憶装置デバイス]をダブルクリック し、[ハードウェア デバイスの停止] ダイアログ ボックスから [SANYO S5 USB Device] を選 び、「OK1ボタンをクリックする
- 4 [OK]ボタンをクリックする
 - カメラを取りはずすことができる状態になります。

カメラの接続と取りはずしいづき

Windows 98/98SEの場合

カメラの接続

Windows 98 および Windows 98SE をお使いの場合は、USB ドライバ (SANYO Digital Camera Mass Storage Driver と SANYO Digital Camera Controller) をインストールしてください。インストールプログラムは、まずSANYO Digital Camera Mass Storage Driverを、続いてSANYO Digital Camera Controllerをインストールします。

- 1 CD-ROM (SANYO Software Pack) を CD-ROMドライブにセットする
- 2 カメラをパソコンに接続し、パソコン接続モードにする[P100・101]
 - [新しいハードウェアの追加ウィザード]ダイアログボックス が開きます。
 - [新しいハードウェアの追加ウィザード]が開かない場合は、[コントロールパネル]の[ハードウェアの追加]を起動し、操作
 「こ進んでください。
- 3 [次へ]ボタンをクリッ クする



4 USBドライバの検索方法と検索場所を指定する

①[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]にチェックマークを付け、[次へ]ボタンをクリックする



- ②[検索場所の指定]にチェックマークを付け、[参照]ボタンをクリックする
 - ·[フォルダの参照]ダイア ログボックスが開きま す。



5 USBドライバがあるフォルダを指定する

- USBドライバは、CD-ROMの [USB] フォルダの [Win98] フォルダにあります。
 - ①[Sanyodsc (D:)]をダ ブルクリックする
 - CD-ROMのドライブ 名(D:) は、ご使用の パソコンによって異 なります。



- ②[USB]をダブルクリックする
- ③[Win98]をダブルクリックする

カメラの接続と取りはずしいづき

Windows 98/98SEの場合(つづき)

- 6 [OK]ボタンをクリックする
 - [フォルダの参照]ダイアログボックスが閉じて、[検索場所の指定]フィールドに[D:¥USB¥Win98]と表示します(1文字目(D)は、ご使用のパソコンによって異なります)。
- 7 [次へ]ボタンをクリッ クする



- 8 インストールの終了を示すダイアログボックスが 開いたら、[完了]ボタンをクリックする
 - SANYO Digital Camera Mass Storage Driver のインストールが完了しました。しばらくすると、再び[新しいハードウェアの追加ウィザード]ダイアログボックスが開きます。続いて、SANYO Digital Camera Controller をインストールしてください。
- 9 SANYO Digital Camera Controller をインストールする
 - SANYO Digital Camera Controller は、SANYO Digital Camera Mass Storage Driver と同じ操作でインストール してください。
 - SANYO Digital Camera Mass Storage Driver のインストールが終わったら、USB ドライバーのインストールは完了です。

10

デジタルカメラをマウントできるか確認する

● USB ドライバが正常にインストールできている場合、[マイコンピュータ]に、デジタルカメラが[リムーバブルディスク]として現れます(リムーバブルディスクのドライブ名(E:)は、ご使用のパソコンによって異なります)。



0 参考

[リムーバブルディスク]が見つからないときは

USB デバイスドライバを正しくインストールできていません。以下の手順で、USB デバイスドライバをいったん削除した後、インストールしなおしてください。

- 1. [マイコンピュータ] を右クリックし、表示するメニューから[プロパティ]を選択する
 - [システムのプロパティ]ダイ アログボックスが開きます。
- 2. [デバイスマネージャ] タブをクリックする
- 3. [SANYO Digital Camera]をクリックし、[削除]ボタンをクリックする
 - [SANYO Digital Camera]が ない場合は、[キャンセル]ボタ ンをクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、以下の手順4 に進んでください。



4.CD-ROMをドライブにセットし、インストールしなおす

カメラの接続と取りはずしいづき)

Windows 98/98SEの場合(つづき)

カメラの取りはずし

注意!

- カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、内蔵メモリーまたはカー ドのデータが破損する場合があります。
- 1 カメラのアクセスランプが点滅していないことを 確認する
- 2 カメラを取りはずす

Mac OS 9.xxの場合

カメラの接続

- 1 パソコンを起動する
- **2** カメラをパソコンに接続し、パソコン接続モードにする[P100・101]
 - カメラをドライブとして認識し、デスクトップに[名称未設定] アイコンが出ます。
 - [名称未設定]アイコンをダブルクリックすると、他のドライブのメディアと同様、カメラの内蔵メモリーまたはカメラに装着したカード内のファイルを操作することができます。

カメラの接続と取りはずしいつき

Mac OS 9.xxの場合(つづき)

カメラの取りはずし

注意!

- カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、内蔵メモリーまたはカー ドのデータが破損する場合があります。
- 1 デスクトップのカメラを示す [名称未設定] アイコンを[ごみ箱] にドラッグアンドドロップする
 - デスクトップから[名称未設定]アイコンが消えます。
- 2 カメラのアクセスランプが点滅していないことを 確認する
- 3 カメラを取りはずす

Mac OS Xの場合

● カメラの接続や取りはずしは、Mac OS9.xx の場合と同じ操作で行えます。ただし、カメラの画像を自動認識するようにアプリケーションを設定している場合は、自動認識したアプリケーションが起動します。

アプリケーションソフトウェアのインストール

SANYO Software Packには、以下のアプリケーションソフトウェアが入っています。

それぞれインストールし、お使いいただくことによって、デジタルカメラで記録したデータをより幅広く活用することができます。

■QuickTime*

動画クリップを再生します。音声も同時に再生できます。 本機で撮影した動画クリップを見る場合は、必ずインストールしてく ださい。

●フォトエクスプローラ

デジタルカメラで記録したデータをグラフィカルな画面で、分かりや すく管理することができます。

MotionDirector

動画クリップ撮影時の手ぶれを取り除いたり、カメラを横方向に移動 しながら撮影した静止画から、1枚のパノラマ静止画像を作成するソ フトウェアです。

*:QuickTimeは、QuickTime Proにアップグレードできます。QuickTime Proは、QuickTimeムービーの編集などが可能です。QuickTime Proへのアップグレードは、アップルコンピューター・インクのホームページ (http://www.apple.com/jp/quicktime/) で行えます。

アプリケーションソフトウェアのインストール(つつき)

Windowsの場合

QuickTimeのインストール

- 1 CD-ROM (SANYO Software Pack) を CD-ROMドライブにセットする
 - しばらくすると、インストール画面が開きます。
 - インストール画面が開かない場合は、マイコンピュータにある [SanyoDSC (D:)]をダブルクリックし、[SanyoDSC (D:)] ウィンドウの[Autorun]または[Autorun.exe]をダブルクリックしてください。
 - ※ ドライブ名(D:)は、お使いのコンピュータによって異なります。
- 2 インストール画面の [QuickTime 6.5] をクリック する
 - QuickTimeのセットアップウィンドウが開き、 インストールを開始します。
- 3 画面の表示に従って操作する
 - インストールプログラムは、QuickTime が正しくインストールできるように、あらかじめ設定しています。
 - パソコンに慣れていない方は、各ダイアログボックスの[次へ] ボタンをクリックすることをお勧めします。
 - [ユーザ登録] ダイアログボックスでは何も入力せずに、[次へ] ボタンをクリックしてください。
 - インストール中にQuickTimeの設定画面が出ます。設定の方法については、以下のホームページにお問い合わせください。 http://www.apple.com/jp/quicktime/
- 4 インストールの終了を示すダイアログボックスが 開いたら、 [閉じる]ボタンをクリックする
 - QuickTimeのインストールが完了しました。

ル

Windowsの場合(つづき)

フォトエクスプローラ/MotionDirectorのインストール

- 1 CD-ROM (SANYO Software Pack) を CD-ROMドライブにセットする
 - しばらくすると、インストール画面が開きます。
 - インストール画面が開かない場合は、マイコンピュータにある [SanyoDSC (D:)]をダブルクリックし、[SanyoDSC (D:)] ウィンドウの[Autorun]または[Autorun.exe]をダブルクリッ クしてください。
 - ※ ドライブ名(D:)は、お使いのコンピュータによって異なります。
- 2 インストール画面の[Ulead Photo Exploler 8.0 SE Basic]または[Motion Director SE 1.1]を クリックする
 - 3 画面の表示に従って操作する
 - フォトエクスプローラのインストール中にユーザー登録の画面が出ます。ユーザー登録の方法については、以下のホームページにお問い合わせください。
 - http://www.ulead.co.jp
 - 再起動を促すダイアログボックスが開いた場合は、パソコンを 再起動してください。

アプリケーションソフトウェアのインストール

アプリケーションソフトウェアのインストール(つつき)

Macintoshの場合

QuickTimeのインストール

- CD-ROM (SANYO Software Pack) を CD-ROMドライブにセットする
 - しばらくすると、CD-ROMのウィンドウが開きます。
 - CD-ROMのウィンドウが開かない場合は、デスクトップの CD-ROMアイコン[SanvoDSC]をダブルクリックしてくだ さい。
- [QuickTime]フォルダを開く
- ■Mac OS 8.6または9の場合
- [OS 8.6/9]フォルダーの [Japanese]フォルダにある [QuickTime Installer]をダブ ルクリックする



- QuickTime のセットアップウィンドウが開き、インストール を開始します。
- ■Mac OS X 10.2.5~10.3.xの場合
- [OS Xv10.2.5-10.3.x]フォルダを開く
- 「QuickTime65.pkg]フォルダを開く

Macintoshの場合(つづき)

5 画面の表示に従って操作する

- インストールプログラムは、QuickTime が正しくインストールできるようにあらかじめ設定しています。
- [ユーザ登録]ダイアログボックスでは何も入力せずに、[続ける] ボタンをクリックしてください。
- インストール中に QuickTime の設定画面が出ます。 設定の方法については、以下のホームページにお問い合わせください。 http://www.apple.com/jp/quicktime/
- 再起動を促すダイヤログボックスが開いた場合は、パソコンを 再起動してください。

フォトエクスプローラのインストール

1 CD-ROM (SANYO Software Pack) を CD-ROMドライブにセットする

- しばらくすると、CD-ROMのウィンドウが開きます。
- ◆ CD-ROMのウィンドウが開かない場合は、デスクトップの CD-ROMアイコン[SanyoDSC]をダブルクリックしてくだ さい。

2 インストールする

- [PhotoExplorer] フォルダの [Japanese] フォルダにある [Ulead Photo Explorer]フォルダをハードディスクにコピーします。
- コピーが終わったら、インストールは完了です。

0 参考

[Carbon Lib]フォルダについて

● お使いのパソコンのCarbonLibファイル (機能拡張ファイル) のバージョ ンが 1.4未満の場合は、[Carbon Lib] フォルダにある CarbonLib ファイ ルを機能拡張フォルダにインストールしてください。

フォトエクスプローラの使いかた

カメラのデータをパソコンにコピーするには、マイコンピュータからカメラのドライブを開いて目的のデータをパソコンにコピーする方法と、フォトエクスプローラを使ってコピーする方法があります。ここでは、フォトエクスプローラでカメラのデータをパソコンにコピーする方法を説明します。フォトエクスプローラについての詳しい説明は、フォトエクスプローラのヘルプを参照してください。

環境を設定する

データのコピー元(カメラ内のデータの場所)を設定します。

準備

- 1 カメラをパソコンに接続し、パソコン接続モードにする[P100・101]
 - ダイヤログボックスが開いた場合は、[キャンセル]ボタンをク リックして、ダイヤログボックスを閉じてください。
- 2 カメラの接続を確認する

〈Windowsの場合〉

[マイコンピュータ]をダブルクリックする

- パソコンのディスプレイに[リムーバブルディスク(E:)]アイコンが出ます。
 - ※ ドライブ名 (E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

〈Macintoshの場合〉

● デスクトップに[名称未設定]アイコンが出ます。

フォトエクスプローラを起動する

- 1 準備をする[P133]
- 2 起動する

〈Windowsの場合〉 デスクトップ上の[Ulead Photo Explorer8.0 SE Basic]アイコンをダブルクリックする

フォトエクスプローラが起動し、フォト エクスプローラのウィンドウが開きます。



フォトエクスプローラの使いかた(つづき)

〈Macintoshの場合〉

フォトエクスプローラをインストールしたフォルダを開き、フォトエクスプローラのプログラムアイコンをダブルクリックする



● フォトエクスプローラが起動し、 フォトエクスプローラのウィンドウが開きます。



- ①階層表示ウィンドウ フォルダツリー構造をリストで表示することができます。
- ②プレビューウィンドウ 選択した画像データを表示します。動画クリップや音声の再生 もできます。
- ③サムネイルウィンドウ さまざまなファイル形式のデータのサムネイルを表示します。 フォルダ内の指定した複数のファイルをファイル名を一括し て変更することができます。

カメラドライブを設定する

パソコンに接続したカメラのドライブを指定します。 なお、この操作は設定を変更する場合を除いて、一度行うと以降行う必要はありません。

- 1 フォトエクスプローラを起動する[P134]
- 2 ツールバーのカメラアイコンをクリックする
 - ●「デジタルカメラウィザー ド」ダイアログボックスが 開きます。







〈Windowsの場合〉

〈Macintoshの場合〉

フォトエクスプローラの使いかた(つづき)

3 カメラドライブを指定する

〈Windowsの場合〉

- ①「カメラドライブとカード リーダー」の右にあるドラ イブ名(A:¥)をクリッ クする
- ・「イメージソースを選択」 ダイアログボックスが開 きます。
- ②「カメラのメモリーカード またはディスクから直接 読み取る」オプションボタンをオンにし、「場所」リストボックスから選ぶ

ALTON HER

- ③[OK]ボタンをクリックする
 - ・「デジタルカメラウィザード」 ダイアログボックスが閉じます。
 - 「カメラドライブとカードリーダー」の右側のドライブ名が、 操作②で指定したパスに変わります。

〈Macintoshの場合〉

- ①「カメラフラッシュドライ ブ」欄のアイコン**■**をク リックする
 - ・「取り外し可能なドライブを選択する」ダイアログボックスが開きます。
- ②パソコンに接続したカメ ラのドライブ(名称未設 定)をクリックし、[選択] ボタンをクリックする
 - ・「カメラフラッシュドライブ」欄のドライブ名が「名 称未設定」になります。
- ③「サブフォルダを作成」 チェックボックスをオン にする





画像データをパソコンにコピーする場合

● [開始]をクリックしてください。

設定だけを行う場合

[キャンセル]ボタンをクリックすると、「カメラウィザード」 ウィンドウが閉じます。

データをコピーする

カメラの内蔵メモリーまたはカメラに装着したカード内の画像 データをパソコンにコピーします。

- 1 カメラをパソコンに接続し、パソコン接続モードにする[P100・101]
 - \bullet フォトエクスプローラが起動します。
 - 「Ulead Photo Explorer を開いてフォトを表示」オプション ボタンをONにし、[OK]ボタンをクリックしてください。

〈フォトエクスプローラが起動しない場合〉

①フォトエクスプローラを起動する[P134]

- 2 ツールバーのカメラアイコンをクリックする
 - ●「デジタルカメラウィザード」ダイアログボックスが開きます。
- 3 [開始]ボタンをクリックする
 - コピーを開始します。
 - 以下のフォルダ内に日付と時間名のフォルダを自動的に生成し、その中にデータをコピーします。

Windowsの場合: C:¥My Documents¥SANYO_PEX Macintoshの場合: Macintosh HD:Ulead Photo Explorer

- コピーが終わったら、コピーの完了を示すダイアログボックスが出ます。
- 4 コピーが終わったら、 [OK]ボタンをクリックする
 - コピーしたデータをサムネイルウィンドウに表示します。

フォトエクスプローラの使いかたいかは

撮影年月日を印刷するには

サムネイル印刷で撮影日の印刷を指定してください。

- 1 印刷する画像をクリックして選択する
- 2 印刷アイコンをクリックし、サブメニューの[サム ネイル]をクリックする
 - サムネイル印刷ダイアログが出ます。
- 3 「テキストをサムネイルと一緒に印刷」 欄の[撮影日] チェックボックスをONにする
 - [プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷 状態を確認することができます。
 - プレビュー画面を閉じるには、[閉じる]ボタンをクリックして ください。
- 4 [OK]ボタンをクリックする
 - 印刷を開始します。
 - プレビュー画面で[印刷]ボタンをクリックしても、印刷を開始 することができます。

注意!

「お使いのプリンタはこの機能をサポートしておりません。」

「プリントイメージマッチングをサポートしておりません…」表示が出る?

[はい]ボタンをクリックしてしてください。印刷を開始します。

フォトエクスプローラでできること

デジタルデータの取り込み・一括管理・検索

フォトエクスプローラは、デジカメ画像からDVカメラのビデオファイル、MP3・WAVなどの音声ファイルまでマルチファイルを視覚的に統合管理できるソフトです。

■ 基本画面

段階層表示ウィンドウ フォルダツリー構造 をリストで表示でき ます。

ブレビューウィンドウ

選択したファイル を表示。動画・音声 を再生できます。

スライドショー

画像を色々並べな がらスライド形式 で画像を見ること ができます。



サムネイルウィンドウ

様々なファイル形式 データを一度にサム ネイルに表示。フォ ルダ内の指定した複 数のファイル名を一 括して変更できます

フォトエクスプローラの使いかたいま

■ 画像管理や編集ができます



再生機能

画像をフルサイズまたは全画面で表示 することができます。キーボード入力や ツールバーボタンのクリック、メニュー 選択で、画像の関覧やスライドショー再 生などの操作ができます。



画像管理・編集機能

画像データのコピーや削除、ファイル名の変更ができます。また、回転やフリップなど、編集したデータを保存することもできます。



切り抜きやコントラスト、明るさやカラーバランスなどの調整が簡単にできます。作成したイメージを壁紙やスクリーンセーバーに利用できます。

■ 豊富なスライドショー機能

スライドショー

静止画と動画クリップが混在したスライドショー再生ができます。画面が 切り替わる時のエフェクトバターン(切替効果)も、数多く用意しています。



クリック! Video CD 作成へ



■ 動画クリップデータのデータ形式を変換できます

デジタルカメラで撮影した動画クリップ(Quick Time形式)をAVI形式やMPEG形式などに変換することができます。



■フォトエクスプローラのお問い合わせは?

フォトエクスプローラに関するお問い合わせは、「ユーリードシステムズ 株式会社」へお願いいたします。

お問い合わせの先の電話番号およびホームページのURLは、以下のとおりです。 http://www.ulead.co.jp/tech/tech.htm または

http://www.ulead.co.jp/tech/info/fag/etc012.htm

TFI:03-5491-5662

受付時間:月曜日〜金曜日(土、日、祝、年末年始を除く)10:00~12:00、 13:00~17:00

<シリアル番号の見かた>

● フォトエクスプローラの[ヘルプ]メニューから

[Ulead Photo Explorer バージョン8.0]を選んでください。

製品情報を記載したダイアログボックスが出ますので、シリアル番号を 確認してください。

MotionDirectorについて

MotionDirectorは、カメラで撮影した動画クリップの手ぶれを取り除いたり、カメラを横方向に移動しながら撮影した動画クリップから 1 枚のパノラマ静止画像を作成するソフトウェアです。

以下に MotionDirector の概要を紹介しますので、詳しくは MotionDirectorのオンラインヘルプを参照してください。

取り込み

MotionDirectorが読み込めるファイルの形式は

- · MOV
- · MP4

のいずれかです。

また、それぞれの圧縮コーデックは、以下の通りです。

| 形式 | 動画コーデック | 音声コーデック |
|-----|-------------|---------|
| MOV | Motion JPEG | WAVE |
| MP4 | ISO MPEG-4 | AAC |

フレームサイズは、VGA(640x480画素)以下です。

書き出し形式と再生

MotionDirectorは、以下の形式でファイルを書き出すことができます。

手ぶれ補正の場合: MPEG-4、MOV

パノラマ合成の場合:JPEG、BMP、TIFF、QuickTimeVR

QuickTime VR形式で保存された画像は、Apple社のQuickTimePlayerを使用することでVR空間画像を見ることができます。

よくある質問

よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた時などに、ご覧ください。

| | 質 問 | 原 因 | このようにしてください |
|----|---|------------------------------------|--|
| | 電源が入ら ない? | 寒さで電池の性能が一 時的に低下した | 電池をポケットなどで 温めてから使用してく ださい。 |
| | すぐに電池が なくなる? | 周囲の温度が低すぎる | 周囲の温度を 10 ℃~ 40 ℃に保ってくださ い。 |
| 電源 | 表示が出る? | 電池残量が少なくなった | 別売の AC アダプター (DSA-34A) を使用す るか、新しい電池に交換 してください。 |
| | フラッシュ 充電時、液晶 モニターの 電源が急に 切れる? | 電池残量が少なくなって、一時的に液晶モニターを消灯する機能が働いた | フラッシュの充電が終 われば点灯します。 故障ではありません。 |
| 撮 | シャッターボ タンを押して も撮影ができ ない? | アクセスランプが点滅 している (データ記録 中) | アクセスランプが点灯 になるまで待ってから 撮影してください。 |
| 影 | アクセスラン プが点滅して いる? | 記録データをカードま たは内蔵メモリーに書 き込んでいる | 故障ではありません。 アクセスランブが点灯 に変わるのを待ってく ださい。 |

よくある質問(つづき)

| | 質 問 | 原 因 | このようにしてください |
|----|---------------------------------------|--|---|
| | フラッシュが 光らない? | 被写体が明るくて、本機 がフラッシュ発光の必 要がないと判断した | 故障ではありません。 そのまま撮影してくだ さい。 |
| | マクロ撮影時、ファインダーで構図を確認して撮影すると、被写体がずれて写る? | レンズとファインダー の位置関係から、被写体 との距離が近づくに従 い、下にずれて写る | 液晶モニターで構図を 確認してください。 |
| 撮影 | 設定した内容は、電源を切っても記憶している? | _ | 露出補正以外の設定は、 電源を切っても記憶し ています。セルフタイ マーの設定は、撮影のた びに設定してください。 ただし撮影をしなけれ ば、電源を切っても記憶 しています。 |
| | 時計警告アイコ ン ©? が出る? | 本機の日付・時刻を設定 していない | 日付・時刻を設定してく ださい。 |
| | 画像の使用目的に合った解像度とは? | _ | 「OM SM: サイズがA4以上の印刷やトリミング(部分拡大)して印刷する場合に適しています。 「2M: 通常の写真(サービス版)サイズで印刷する場合に適しています。 「WEB: ホームページに掲載したり、メールに添付して送信する場合に適しています。 |

| | 質 問 | 原 因 | このようにしてください |
|------|---|------------|--|
| | デジタルズーム と光学ズーム の使い分けは? | I | 光学ズームはレンズの 光学特性を利用するため、精細感を損なわずに 撮影することができます。一方デジタルズーム は CCD に写った画像の 一部を拡大するため、撮 影画像が粗くなる場合 があります。 |
| 撮影 | 遠景撮影時の ピント外れを なくすには? | 1 | フォーカスレンジを遠 景.▲に設定して撮影し てください。 |
| | スローシンク ロ撮影のしか たは? | Ί | ①シーンセレクト機能を夜景量でに設定する ②フラッシュ動作モードを発光禁止でいめいた設定する・強制発光モードで記した場合は、必ずスローシンクロ撮影になります。 |
| 液晶 | 寒い所で使用すると、画像が尾を引いて見えることがある? | 液晶の性質による現象 | 故障ではありません。 輝点などは液晶モニターにのみ現れるもので、記録することはありません。 |
| モニター | 赤、青、緑など の輝点が点灯 したままにな ることや、小さ な黒点が見え ること が る? | | |

よくある質問(つづき)

| | | _ | |
|-----|------------------|---|--|
| | 質問 | 原因 | このようにしてください |
| | 画像が明るすぎる? | 被写体が明るすぎた | 撮影時に、カメラの向き を変えるなどの工夫を してください。 |
| | ピントが合っ ていない? | フォーカスロックがで きていない | カメラを正しく構え、 シャッターボタンを半分 押し、ピントを固定して から、さらにシャッター ボタンを静かに押して ください。 |
| 再 | 画像の一部が欠けている? | 近くで撮影した | 被写体が近い場合は、液 晶モニターで構図を確認 して撮影してください。 |
| 生画像 | 画像が出ない (②表示が出る)? | 本機以外のデジタルカメラで撮影したカードを使用すると、誤動作することがある | 本機で撮影したカード を再生してください。 |
| | 縦の縞模様が出る? | 明るい被写体を動画クリップ撮影したときは、液晶モニターや撮影画像に縦の縞模様(スミア)が発生することがある | 故障ではありません。 |
| | 拡大表示した 画像が粗い? | 機能上、画像が粗くなる | 故障ではありません。 |
| | 再生画像が粗い? | デジタルズームを使っ て撮影した | 故障ではありません。 |

| | 質 問 | 原 因 | このようにしてください |
|-----|--|---|---|
| 再生画 | パソコンで加 エした画像を デジタルカメ ラで再生した い? | _ | パソコンで加工した データの再生は保証し かねますので、ご了承く ださい。 |
| 像 | 動画クリップ の音声が出な い? | 本機には、録音機能があ りません。 | 故障ではありません。 |
| 印刷 | PictBridge 印刷中にメッ セージが出た? | プリンタの異常 | プリンタの取扱説明書を参照してください。 |
| | 「カードロック されています」 表示が出る? | カードのロックスイッ チが「LOCK」(書き込み 禁止)の位置になってい る | |
| その他 | 選べないメニ ュー / アイコ ンがある | 他の設定が優先になっている | 他の設定を変更してください。 |
| | カメラの操作 ができない? | カメラの回路が一時的 に異常になった | AC アダプターおよび電 池を取りはずしてしば らく放置した後、電池を 入れ直してください。 |

よくある質問(つづき)

| | 質 問 | 原 因 | このようにしてください |
|-----|--------------------------|---------------------|---|
| その他 | [システムエ ラー] 表示が出 た? | カメラ内部やカードなどに異常が発生した | 下記の項目をそれぞれ 確認してください。 ①カードをカメラから 取り出し、再度カード を入れる ②電池を取り出し、再度 電池を入れる ③他のカードと交換し、 確認を確認いただいて も[システムエラー] 表 示が出る場合は、おり 上げ販売店にご相談く ださい。 |

困った状態になったとき

故障かな?と思った時は、以下の項目をご確認ください。

| | 困った状態 | 原因 | このようにしてください | 参照ページ |
|----|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| | 電源が入ら | 電池が消耗している | 新しい電池と交換する | |
| 雷 | ない | 電池が正しく入っていない | 電池の向きに注意し、 正しく入れる | 21 |
| 源 | | 電池カバーを完全に閉じていない | 電池カバーを完全に閉じる | |
| | なにもしてい ないのに電源 が切れた | パワーセーブ機能が働いた | 再度、電源を入れる | 24 |
| | シャッター ボタンを押 しても撮影 ができない | 電源が入っていない | 電源を入れる | 23 |
| 撮影 | フラッシュ が光らない | フラッシュの設定が発 光禁止になっている | 強制発光または自動発 光の設定にする | 34 |
| | | 撮影モードを静止画撮 影モード以外に設定し ている | 静止画撮影モードに設定する | 29 |
| | | 電池が消耗している | 新しい電池と交換する | 21 |

困った状態になったときいづき

| | 困った状態 | 原 因 | このようにしてください | 参照ページ |
|------|--|----------------------------------|--|-------|
| | アクセスラ ンプが点滅 し、セルフタ イマー撮影 ができない | 電池が消耗している | 新しい電池と交換する | 21 |
| 撮影 | ズームを操作 した時、ズー ム動作が一瞬 止まることが ある | 光学ズームが最大倍率 になった | 故障ではありませんズームスイッチをはなし、再度押す | 36 |
| | 手ぶれ警告 アイコン 🕮 が出る | シャッタースピードか 遅くなった | ガメラを三脚などで固 定する | 31 |
| 液晶モニ | 撮影時、液晶 モニターに 画像が出な い | 液晶モニターを使わない設定になっている | 液晶モニターを使う設定にする | 83 |
| ター | 再生画像が 出ない | メインスイッチが [ト] に合っていない | 〕 メインスイッチを [►] に合わせる | 56 |
| 再 | 画像が暗い | フラッシュを指などて 覆っていた | カメラを正しく構え、 フラッシュに指などが かからないようにする | 25 |
| 生画像 | | 被写体が遠くにあった | フラッシュ撮影可能範 囲内で撮影する | 155 |
| | | 逆光で撮影した | フラッシュを強制発光 に設定して撮影する | 34 |

| | 困った状態 | 原因 | このようにしてください | 参照 ページ |
|-----|--------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| | 画像が明る すぎる | フラッシュを強制発光 に設定していた | 強制発光以外のフラッ シュモードにする | 34 |
| | | 被写体が明るすぎた | 露出補正をする | 55 |
| | ピントが合っ ていない | 被写体との距離が近す ぎる | フォーカスを正しく設 定する | 52 |
| | | フォーカスの設定が正 しくない | | OL. |
| | | シャッターボタンを押 すときにカメラが動い た | カメラを正しく構え、 シャッターボタンを半 分押し、ピントを固定し | 25 |
| 再生画 | | フォーカスロックができていない | てから、さらにシャッ ターボタンを静かに押 す | 30 |
| 像 | | レンズが汚れていた | レンズをきれいにする | 14 |
| | 室内で撮影した画像の | 照明の影響を受けている | フラッシュを強制発光 に設定して撮影する | 34 |
| | 色がおかし い | ホワイトバランスの設 定が正しくない | ホワイトバランスの設 定を正しくする | 54 |
| | 画像の一部が欠けている | レンズに指やストラッ プなどがかかっていた | カメラを正しく構え、 レンズに指やストラッ プなどがかからないよ うにする | 25 |
| | [画像があり ません] 表示 が出る | 画像データがない | 撮影をしてから再生する | _ |

困った状態になったときいづき

| | 困った状態 | 原 | 因 | このようにしてください | 参照ページ |
|-----|---|---------------------------|------|--|-----------|
| 画 | 画像回転ができない | 画像にプロテ 定している | クトを設 | プロテクトを解除して ください。 | 67 |
| 像編集 | [リサイズで きません] 表 示が出る | 73110000000 | _ | リサイズできない 解像度 640 × 480 ピ クセル(WEB)以上の画 像を選ぶ | 63 |
| | [プロテクト されていま す]表示が出 て、データを 消去できない | データにプロ | | プロテクトを解除する | 67 |
| その他 | [カード残量が ありません]ま たは[内蔵メモ | カードまたは リーの容量い で撮影した | | カードを使っている場 合は、カードを交換す る | 22 |
| | リー残量があ りません]表示 が出る | | | 不要な画像を消去して から撮影する | 69 |
| | Э. Н. Ф | | | 必要な画像は保存して から消去する | 69 133 |

デジタルカメラの仕様

| 形式 | CCDデジタルカメラ(記録・再生型) | | |
|--------------------|--|--|--|
| 記録方式 | デジタル記録 | | |
| 記録画像ファイル フォーマット | 静止画像 : JPEG形式 (DCF、DPOF、Exif Ver2.2準拠) (注) DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、DSC等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。ただし、「DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。動画クリップ: QuickTime Movie (Photo-JPEG)(映像のみ:音声記録はなし) | | |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー:16MB 外部メモリー:SDメモリーカード、 マルチメディアカード | | |
| カメラ部有効画素数 | 約510万画素 | | |
| 撮像素子 | 1/2.5型CCD、総画素数:約536万画素、インター レーススキャン、原色フィルター | | |
| 記録画素数 | 3.680×2.760ピクセル: 10M(静止画撮影のみ) 2.592×1,944ピクセル: 5M(静止画・連写撮影のみ) 1.600×1,200ピクセル: 2M(静止画・連写撮影のみ) 640× 480ピクセル: WEB(静止画・連写撮影のみ) 320× 240ピクセル: 1320(動画クリップ撮影のみ) 160× 120ピクセル: 160(動画クリップ撮影のみ) | | |
| 動画クリップフレー ムレート | 15fps | | |
| 画像圧縮 | 静止画・連写撮影のみ 低圧縮 : FINE 標準圧縮: IOMII | | |
| ホワイトバランス | フルオートTTL、マニュアル設定可能 | | |
| レンズ | 光学2.8倍 ズームレンズ (35mmフィルムカメラ換算 f=37mm~105mm) オートフォーカス、6群7枚 | | |

仕様(つづき)

| フォーカス | ス方式 | TTL5点測距AF | |
|-----------|-------|---|--|
| 絞り | | 開放 F=3.0 (Wide) ~5.0 (Tele) 最小 F=4.1 (Wide) ~7.1 (Tele) | |
| 露出制御方 | 式 | プログラムAE 撮影設定画面による露出補正機能あり(0 ± 1.8EV 0.3EVステップ) | |
| 測光方式 | | 多分割測光 | |
| 撮影範囲 | | 50cm(Wide)·50cm(Tele)~∞(通常撮影)、 2cm(Wide)·50cm(Tele)~50cm(スーパーマク ロ撮影) | |
| デジタルフ | ベーム | 撮影時: 1~4倍 再生時: 1~約58倍(解像度により異なる) | |
| シャッター | -スピード | 静止画撮影モード: 1/2~1/2,000秒 (最長約2秒:シーンセレクト機能夜景▲1風景▲1時) (フラッシュ発光時: 1/30~1/2,000秒) 連写撮影モード: 1/2~1/2,000秒 動画クリップ撮影モード: 1/30~1/10,000秒 | |
| 感度 | | 静止画撮影モード、連写撮影モード: オート (ISO50~200相当) 動画クリップ撮影モード: オート (ISO100~400相当) | |
| ファインタ | ブ— | 光学実像式ズームファインダー | |
| 液晶モニタ | 7— | 1.8型TFTカラー液晶 約8.5万画素 (視野率約100%) | |
| フラッシュ撮影範囲 | | 0.15m~2.8m (Wide) 0.5m~1.7m (Tele) | |
| フラッシニ | ュモード | 自動発光、強制発光、発光禁止、赤目軽減 | |
| セルフタイマー | | 作動時間約2秒/10秒 | |
| 日付・時刻 | 1 | 撮影時画像データに同時記録 | |
| 使用環境 | 温度 | 0~40℃ (動作時)、-20~60℃ (保管時) | |
| | 湿度 | 30~90%(動作時、非結露) 10~90%(保管時、非結露) | |

| 電源 | 電池 | 単3形アルカリ乾電池×2本 下記の電池も使用できます。 ●単3形二カド電池(当社製N-3UV)×2本 ●単3形二ッケル水素電池(当社製HR-3UF)×2本 ●リチウム電池(CR-V3)×1個 ※単3形マンガン乾電池は使用できません |
|--------------------------|-----------------|--|
| | ACアダプター (別売) | DSA-34A |
| 大きさ (突起部含まず、 奥行きは最薄部) | | 91.3 (幅) ×61.5 (高さ) ×30.8 (奥行き) mm |
| 質量 | | 約140g (電池・カード別) |

デジタルカメラ各端子の仕様

| OUTPUT端子 | 専用ジャック | | |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| | USB | USB 2.0 (フルスピードモード対応:USB1.1相当) | |
| DC IN (外部電源入力)端子 | DC3.4V (別売AC7 | アダプター DSA-34A専用) | |

電池寿命

| | アルカリ乾電池 (付属) | リチウム電池 (別売:CR-V3) | ニッケル水素電池 (別売: HR-3UF) |
|----------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 撮影可能枚数*1 | 110枚 | 600枚 | 400枚 |
| 再生可能時間*2 | 300分 | 680分 | 470分 |

- *1: CIPA規格によります(松下電器産業㈱製64MBSDメモリーカード使用)。
- *2:液晶モニターを点灯し、連続して再生した場合です。
- 電池の状態や測定条件により、電池寿命が変わります。特に10℃以下の 低温で使用した時は、電池の特性により電池寿命が極端に短くなります。

仕様(つづき)

撮影可能枚数/撮影可能時間

内蔵メモリー(16MB)、別売のSDメモリーカード(128MB)、市販のSDメモリーカード(1GB)を使用した場合の撮影可能枚数と撮影可能時間は以下のとおりです。

| 撮影モード | 解像度 | 圧縮率 | 内蔵メモリー | 外部メモリー使用時 | |
|---------------------------|------|------|--------|---------------|--------------|
| 設定 | 設定 | 定し設定 | 定 使用時 | 128MB(別売品)使用時 | 1GB(市販品)使用時* |
| 静止画撮影 | 10M | FINE | 4枚 | 37枚 | 297枚 |
| モード | | NORM | 7枚 | 56枚 | 445枚 |
| / 連写撮影 モード | 5M | FINE | 9枚 | 75枚 | 595枚 |
| C 1. | OW | NORM | 14枚 | 111枚 | 885枚 |
| [2M] | 2M | FINE | 24枚 | 191枚 | 1510枚 |
| | ZIVI | NORM | 36枚 | 290枚 | 2290枚 |
| | WED | FINE | 124枚 | 979枚 | 7740枚 |
| | WLD | NORM | 166枚 | 1300枚 | 10320枚 |
| 動画クリップ 撮影モード (音声なし) | 320 | | 50秒 | 6分37秒 | 52分27秒 |
| | 160 | | 2分56秒 | 23分11秒 | 3時間3分 |

- ・同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数など数値が異なることがあります。
- ・連続撮影時間は、カードの種類・容量・性能などによって、異なります。

^{*}Sandisk製SDメモリーカード使用時

その他

電波障害自主規制について

この製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を越えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

ご注意

- この説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは固くお断りします。
- この説明書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物と多少異なりますが、ご了承ください。また、内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本製品は日本国外では販売せず、保証書は日本国内でのみ有効です。
- 付属品は、日本仕様です。
- ◆ 本製品がお客さまにより不適当に使用されたり、この説明書の内容に従わずに取り扱われたり、または当社および当社指定外の第三者により、修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当社純正品および、当社品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、修理その他の理由により生じたデータの消失による、損害 および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了 承ください。
- 運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆本製品で撮影した画像の質は、フィルム式カメラの写真の質とは異なります。

CD-ROMの使用許諾について

- ・本CD-ROMを無断で複製することができません。
- ・本CD-ROMに収納されているソフトウェアのインストールにあたっ ては、インストール時に表示されるソフトウェアの使用許諾契約内 容を確認の上、同意された内容において使用することができます。
- ・本CD-ROMで紹介する他社製品およびサービス内容につきまして は、供給メーカーにお問い合わせください。

Macintosh、QuickTimeは米国Apple Computer, Inc.の商標または 登録商標です。

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国お よびその他の国における登録商標です。

IntelおよびPentiumは、米国インテル社の登録商標です。

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

本文中では、Microsoft® Windows® 98 operating system日本語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system日本語 版、Microsoft® Windows® 2000 operating system日本語版、 Microsoft® Windows® XP operating system日本語版を単に Windowsと表記しています。

索 引 (50 音順)

名称·用語

| あ行 | な行 |
|--|--|
| OUTPUT端子19 | 内蔵メモリー1・22 |
| アクセスランプ20 | ニカド電池21 |
| アルカリ乾電池 17·21 液晶モニター 20 | ニッケル水素電池 18 |
| | |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | は行 |
| | パソコン100 |
| か行 | ハンドストラップ 17 |
| カード | ファインダー19 ・20 |
| SDメモリーカード 18 ·22 | |
| 3DATU-N-10.22 | フォトエクスプローラ |
| マルチメディアカード 18 22 | 113 · 130 · 132 · 133 |
| マルチメディアカード 18 QuickTime | 113・130・132・133 フラッシュ |
| マルチメディアカード18 QuickTime 113 ·129 ·131 | 113・130・132・133 フラッシュ フラッシュ発光部19 |
| マルチメディアカード 18 QuickTime | 113・130・132・133 フラッシュ |
| マルチメディアカード18 QuickTime 113 ·129 ·131 | 113・130・132・133 フラッシュ フラッシュ発光部19 |

さ行

| SanyoSoftwarePack(CD-RO | M) |
|-------------------------|-----|
| | |
| 三脚取り付け穴 | |
| シャッターボタン19 | |
| ストラップホルダー | |
| ズームスイッチ 20・36 | .60 |
| [SET]ボタン | 20 |
| セルフタイマーランプ | 38 |
| 専用USB接続ケーブル | |
| 17 · 100 · | 103 |

た行

| ダイレクト印刷(PictBridge | 印刷) |
|--------------------|------|
| | .103 |
| DC IN(外部電源入力)端子 | 19 |
| 雷池カバー | 20 |

ま行

[MENU]ボタン.....20・40・61 MotionDirector113・130・143 マンガン電池......10・21

や行

USBドライバ......121

ら行

| レンズ | | | . 18 |
|-------|-----------|------|------|
| リチウム電 | 電池 | 18 · | .21 |

| 操作 | 自動再生(スライドショー) 66 静止画再生56 |
|---|---|
| | 耐工回舟王50 動画クリップ再生57 |
| あ行 | |
| 印刷 | パソコンで見る 100 · 115 · 128 |
| プリント(DPOF)設定する 74 | |
| | 撮影 |
| ダイレクト印刷(PictBridge印刷)をする 103 | 圧縮率51 |
| 液晶モニター | 解像度50 |
| | 撮影モード29・30 |
| 明ることを入る89 言語を変える89 | シーンセレクト機能 |
| | ズーム撮影36 |
| 消灯する83 | 静止画撮影30 |
| ヘルプ表示82 ·88 | セルフタイマー撮影 |
| 4.4- | 動画クリップ撮影 33 |
| か行 | 動作モード29 |
| カード(SDメモリーカード・マルチメディア | フォーカス(ピント) 52 |
| カード)・内蔵メモリー | フラッシュ撮影34 |
| カードをセットする22 | ホワイトバランス54 |
| 残量をチェックする97 | 連写撮影32 |
| 初期化(フォーマット)する 90 | 露出補正55 |
| | |
| 画像加工 | SANYO Software Pack |
| 画像加工 コピーする71 | アプリケーションソフトウェア |
| | アプリケーションソフトウェア 112 · 128 |
| コピーする71 | アプリケーションソフトウェア 112 · 128 インストール128 |
| コピーする71 消去する69 | アプリケーションソフトウェア |
| コピーする71 消去する | アブリケーションソフトウェア 112・128 インストール128 Windowsの動作環境113 Macintoshの動作環境114 |
| コピーする71 消去する69 静止画抜き出し73 ブリント(DPOF)設定をする74 | アブリケーションソフトウェア 112・128 インストール |
| コピーする | アプリケーションソフトウェア 112・128 インストール 128 Windowsの動作環境 113 Macintoshの動作環境 114 USBドライバ 121 接続 |
| コピーする | アプリケーションソフトウェア 112・128 インストール 128 Windowsの動作環境 113 Macintoshの動作環境 114 USBドライバ 121 接続 ACアダプター 18・24 |
| コピーする | アブリケーションソフトウェア |
| コピーする | アブリケーションソフトウェア112 · 128 インストール |
| コピーする | アブリケーションソフトウェア 112・128 インストール 128 Windowsの動作環境 113 Macintoshの動作環境 114 USBドライバ 121 接続 ACアダプター 18・24 専用USB接続ケーブル 17・100・103 パソコン 100 |
| コピーする | アブリケーションソフトウェア112 · 128 インストール |
| コピーする | アプリケーションソフトウェア 112・128 インストール 128 Windowsの動作環境 113 Macintoshの動作環境 121 接続 121 接続 ACアダプター 18・24 専用USB接続ケーブル 17・100・103 パソコン 100 プリンタ 103 |
| フピーする | アブリケーションソフトウェア 112・128 インストール 128 Windowsの動作環境 113 Macintoshの動作環境 114 USBドライバ 121 接続 ACアダプター 18・24 専用USB接続ケーブル 17・100・103 パソコン 100 |
| コピーする | アプリケーションソフトウェア 112・128 インストール 128 Windowsの動作環境 113 Macintoshの動作環境 121 接続 121 接続 ACアダプター 18・24 専用USB接続ケーブル 17・100・103 パソコン 100 プリンタ 103 |
| コピーする | アプリケーションソフトウェア 112・128 インストール 128 Windowsの動作環境 114 USBドライバ 121 接続 ACアダプター 18・24 専用USB接続ケーブル 17・100・103 パソコン 100 プリンタ 103 |
| コピーする | アブリケーションソフトウェア |
| コピーする | アブリケーションソフトウェア |

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出く ださい。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家雷製品についての全般的なご相談はく総合相談窓口>

三洋電機 (株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30

◆北海道地区

札、幌 ☎(011)290-1522

●東北地区

仙 台 ☎(022)714-6137

◆関東地区

◆中部・北陸地区

名古屋 ☎(052)533-5245

◆近畿・四国地区

大阪☎(06)6994-9570

◆中国地区

広 島 ☎(082)297-6067

◆九州・沖縄地区

東京 20(03)3815-1111 福岡 20(092)263-7629

※郵便・FAXでご相談される場合は 三洋電機(株)お客さまセンター

> 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX (06) 6994 - 9510

☆ 上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがあります のでご了承ください。

お客さまご相談窓口(つづき)

修理サービスについてのご相談はく修理相談窓口>

三洋コンシューママーケティング (株)

受付時間: 月曜日~金曜日 [9:00~18:30]

十曜・日曜・祝日 [9:00~17:30]

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

東日本コールセンター 東京 ☎(03)5302-3401

西日本コールセンター 大阪 ☎(06)4250-8400

関東 ・ 首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは 下記の電話をご利用いただけます。

東日本コールセンターへの転送電話番号

◆北海道地区 札 幌 ☎(011)833-7888

◆東北地区

仙 台 ☎(022)382-2213

◆長野地区

長野 ☎(0263)26-1772

◆新潟地区

新 潟 ☎(025)285-2451

◆福島地区

福島 ☎(024)945-6811

西日本コールセンターへの転送電話番号

◆北陸地区

金 沢 ☎(076)237-6650

◆東海地区

名古屋 ☎(052)979-3456

◆中国地区

広島 1082)293-9333

◆四国地区

高 松 ☎(087)844-8321

◆九.州地区

福 岡 ☎(092)922-9311

沖縄地区 沖 縄☎(098)944-5018

受付時間:月曜日~十曜日(日曜、祝日および当社休日を除く)

 $[9:00\sim12:00, 13:00\sim17:30]$

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービス ヤンターで承っております。

受付時間:月曜日~土曜日(日曜、祝日を除く)9:00~17:30

北海道地区

北海道

札 幌 ☎ (011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条 4-1-36

函館 ☎ (0138) 48-8301 〒041-0824 函館市西桔梗町589-295 苫小牧 ☎ (0144) 33-3421 〒053-0042 苫小牧市三米町2-2-5 旭川市 (0166) 22-2421 〒7070-0073 旭川市曙北3条ア-3-3 北、見 ☎ (0157) 23-4871

〒090-0037 北見市山下町4-7-14 釧路☆(0154)22-1576

釧 路 ☎ (0154) 22- 1576 〒085-0021 釧路市浪花町7-7

東北地区

宮城県

仙 台 ☎ (022) 384-0444 〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8

青森県

青森☎(017)729-3401 〒030-0141 青森市大字上野字山辺 29-5

八 戸 ☎ (0178) 28-9225 〒039-1103 八戸市長苗代字観音堂 50-5

岩手県

盛 岡 ☎ (019) 635-0136 〒020-0863 盛岡市南仙北1-13-6 水 沢 ☎ (0197) 23-6621 〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45

山形県

山 形 ☎ (023) 641-1769 〒990-2432 山形市荒楯町1-21-30 酒 田 ☎ (0234) 23-3817 〒998-0842 酒田市亀ヶ崎6-7-16

東北地区

秋田県

秋 田 ☎ (018) 862-6551 ₹010-0925 秋田市旭南3-2-67

福島県

郡 山 ☎ (024) 945—6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔 1-7

関東・甲信越地区

埼玉県

さいたま☆ (048) 664-2319 〒331-0812 さいたま市北区宮原町 1-30

坂 戸 ☎ (049) 284— 8900 〒350-0214 坂戸市千代田5—3—17

栃木県

栃 木 ☎ (028) 653—2811 〒321-0106 宇都宮市上横田町1302— 12

茨城県

茨 城 ☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水 戸 ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1

群馬県

〒1979年 群 馬 ☎ (027) 362—1151 〒370:0001 高崎市中尾町池の内441 西関東 ☎ (0276) 22—7702 〒373:0015 太田市東新町72—2

新潟県

新 潟 ☎ (025) 285-2431 〒950-0971 新潟市近江244 長 岡 ☎ (0258) 24-0705 〒940-0029 長岡市東蔵王2-3-46 上 越 ☎ (0255) 43-3535 〒942-0074 上越市石橋2-2-9

お客さまご相談窓口(つづき)

| 関 東 地 区 | 中部地区 |
|---|--|
| 東京都 城東 | 静岡県 神 岡 ☎ (054) 261-4151 〒420-0813 静岡市長沼885 沼津☎ (055) 963-1000 〒410-0861 沼津市真砂町3-1 浜松☎ (053) 461-8685 〒435-0016 浜松市和田町795-2 長野県松☎ ☎ (0263) 26-1107 〒390-0835 松本市高宮東1-35 長野☎ (026) 299-9501 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川 字東松島1000-2 石川県金沢☎ (076) 237-7811 〒920-0062 金沢市割出町627 富山県富山☎ (076) 422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8 福井県福井☎ (0776) 22-6082 〒918-8231 福井市問屋町1-17 三重県 三重(059)228-8126 〒514-0838 津市岩田町10-3 |
| 中部地区 | 近畿地区 |
| 愛知県 名古屋 ☎ (052) 979—3455 〒461-0011 名古屋市東区白壁5—41 岡崎☎ (0564) 23—3418 〒444-0065 岡崎市柿田町1-2 岐阜県 岐阜☎ (058) 246—3417 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35 | 大阪府 大阪南 か (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南 か (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町 5-1-14 三洋ビル2F 大阪東 か (0729) 65-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 |

近畿地区

阪 和 ☎ (072) 221-8571 〒590-0959 堺市大町西3-1-16

京都府

京都 (075) 672-0877 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 三丹 (0773) 27-3458 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66

奈良県

奈良 ☎(0744)22-7888 〒634-0837 橿原市曲川町7-1-31

滋賀県

滋 賀 ☎ (077) 545-4221 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5

和歌山県

和歌山 ☎ (073) 436-3110 〒641-0006 和歌山市中島369

田 辺 ☎ (0739) 22-7520 〒646-0051 田辺市稲成町南江原 318

兵庫県

神 戸 ☎ (078) 651-3951 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通 2-1-11

阪 神 ☎ (06) 6432-3401 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 姫 路 ☎ (0792) 96-2141

〒670-0981 姫路市西庄字八町108 淡路 ☎(0799)22-2702

洲本市納字構竹308-1

中国地区

広島県

T656-0101

広島 ☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町3-17-5 福山☎ (084) 925-3455 〒720-0077 福川市南本庄3-1-48

岡山県

岡山 ☎ (086) 245−1634 〒700-0973 岡山市下中野703−101

中国地区

津 山 ☎ (0868) 22-6133 〒708-0002 津山市上河原239-10

鳥取県

鳥 取 ☎ (0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107

島根県

浜 田 ☎ (0855) 22- 7883 〒697-0023 浜田市長沢町3049

松 江 ☎ (0852) 23-1183 〒690-0017 松江市西津田4-1-14

山口県

山 口 **☎** (083) 973-3391 〒754-0024 山口県吉敷郡小郡町若草町 2-6

四国地区

愛媛県

愛媛 (089) 971-3342 〒791-8036 松山市高岡町148-1

字和島 ☎ (0895) 27—1818 〒798-0077 宇和島市保田甲934—3 香川県

省川県

香川 ☎ (087) 843— 1840 〒761-0104 高松市高松町2175—10

高知県

高 知 ☎ (088) 860-0229 〒781-5106 高知市介良乙1044

徳島県

徳 島 ☎ (088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町 笹木野字八北開拓150-2

九州地区

福岡県

福 岡 ☎ (092) 928-3414 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1

北九州 ☎ (093) 521-5286 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野 2-10-28

お客さまご相談窓口(つづき)

| 九州地区 | 沖 縄 地 区 |
|--|--|
| 中九州 ☎ (0942) 21-3534 7830-0052 久留米市上津町字赤坂 1890-2 長崎県 長 崎 ☎ (095) 824-5628 7850-0012 長崎市本河内3-21-43 佐世保 ☎ (0956) 31-7635 7857-1162 佐世保市卸本町17-1 熊本県 熊 本 ☎ (096) 357-1122 7861-4106 熊本市南高江町3-2-88 八 代 ☎ (096) 35-3483 7866-0871 八代市田中東町12-7 大分県 大 分 ☎ (097) 543-3454 7870-0822 大分市大道町3-4-32 宮崎県 宮 崎 ☎ (0985) 29-3441 7880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883 鹿児島県 ☎ (099) 251-4615 7890-0088 鹿児島市東郡元町11-10 | 沖縄県 沖縄 ☎ (098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇 1303 沖縄三洋販売(株)サービス部 |

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承く ださい。

付録

アフターサービスについて

■この商品は保証書を別途添付しております。

保証書は販売店でお渡しいたしますから、所定事項の記入および記載内容を確認いただき、 大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です

- 保証書の記載内容により、お買い上げ販売 店が修理いたします。その他の詳細は保証 書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理については、お買い 上げ販売店にご相談ください。修理によっ て機能が維持できる場合は、お客さまのご 要望により、有料修理いたします。
- 当社は、このカメラの補修用性能部品(製品 の機能を維持するために必要な部品)を、製 造打ち切り後、8年保有しています。
- なお保証期間中の修理など、アフターサー ビスについてご不明の場合は、お買い上げ 販売店へお申し出ください。 転居されたり、 贈答品などでお困りの場合は、もよりの「お 客さまご相談窓口[P162] |にお問い合わせ ください。

修理を依頼されるときは…

下記の事項をお買い上げ販売店に、 ご連絡ください。

- 故障の状況(できるだけくわしく)
- **9** 品番(DSC-S5)
- 3 製造番号(保証書に記入)
- お買い上げ年月日(保証書に記入)
- おなまえ、おところ、電話番号

総合相談窓□ 受付時間 9:00~18:30

修理のご依頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 家電製品についての全般的なご相談は下記にお問い合わせください。

◆北海道地区

☎札 幌(011)290-1522

◆東北地区

☎仙 台(022)714-6137

●関東地区

☎東 京(03)3815-1111

◆中部・北陸地区 ☎ 名古屋(052)533-5245

◆近畿·四国地区 ☎大 阪(06)6994-9570

◆中国地区

☎広島(082)297-6067

◆九州・沖縄地区 ☎福 岡(092)263-7629

郵便・FAXでご相談される場合は

◆三洋電機(株)お客さまセンター T570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX (06) 6994-9510

修理や部品に関するご相談は、 お買い上げ販売店、または三洋 コンシューママーケティング(株) の「修理相談窓口「P163] Iにお 問い合わせください。

この商品に関するご相談は下記にお問い合わせください。

受付時間:月曜日~金曜日(祝日および当社の休日を除く)

9:00~11:50, 13:15~17:00

DIソリューションズカンパニー お客さま相談係

電話 大東 (072) 870-4184 (直通)

アフターサービスについて(つづき)

お客さまメモ

お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどのときに便利です。

| 品 番 | DSC-S | 5 | | | |
|---------------|-------|---|---|---|--|
| お買い上げ年月日 | | 年 | 月 | 日 | |
| お買い上げ販売店 | 電話(|) | _ | | |
| もよりのお客さまで相談窓口 | 電話(|) | _ | | |

以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。

| お客さまチェ | ックシート | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | □SDメモリーカード | □マルチメ | ディアカード | | | | | | | | |
| カードの種類 | 容量: | | | | | | | | | | |
| リカートの種類 | メーカー名: | | | | | | | | | | |
| | お買い上げ年月日: | 年 月 | ∃ 日 | | | | | | | | |
| | □Windows 98SE | ☐Mac OS 9 | 9.x | | | | | | | | |
| パソコンのOS | □Windows 2000 | ☐Mac OS 2 | X以降 | | | | | | | | |
| NJJJ0005 | ☐Windows Me | | | | | | | | | | |
| | ☐Windows XP | | | | | | | | | | |

MEMO

| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| - | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | - |
| - | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - (|
| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - ' |
| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| - | | _ | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MEMO

| _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | - | _ | _ | - |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| - | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |



| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | | | _ |
| | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

撮影のヒント

難しく思える被写体でも、少し工夫をすると、より上手に撮影できます。

基本的な撮影

■オートフォーカスなのにピントが合わないのはなぜ?

本機はオートフォーカス機能を搭載しており、オートフォーカスを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、それでもピントが合わないのはなぜでしょうか?

●オートフォーカスの動作

本機のオートフォーカスは、シャッターボタンを半分押した時点で 動作します。

オートフォーカスが働いてピント が合うと、液晶モニターにターゲットマークが出ます。

そして、そのまま静かにシャッタ ーボタンを押し込むとシャッター が切れます。

このようにして撮影をすると、ピントが合います。



ターゲットマーク

●ピントが合わない原因

1:シャッターボタンを一気に押した

2:ピントを合わせた後に、被写体が動いた

● 一度オートフォーカスでピントを合わせても、被写体や撮影者が動いて撮影距離が変わると、ピントが合わない場合があります。


3:フォーカスの設定が、撮影距離に合っていない

 スーパーマクロモード[P52]で遠景を撮影したり、通常モードで至 近距離の被写体を撮影するとオートフォーカスが働かないので、ピ ントが合いません。

●ピントをしっかり合わせるには

- ①フォーカスの設定が正しいことを確認してください。
- ②カメラを正しく構えてシャッターボタンを半分押してください。
- ③液晶モニターにターゲットマークが出るのを待ち、ひと呼吸おいて シャッターボタンを静かに押し込んでください。

このように、落ち着いてシャッターボタンを操作すると、ピントが 合った美しい写真を撮影することができます。



撮影のヒント(つづき)

■動きのある被写体の撮影は?

運動中のお子さまやペットなどの写真は、オートフォーカスでピントを合わせても被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる可能性があります。特に、カメラに対して前後に動く被写体には、なかなかピントが合いません。動きのある被写体に、うまくピントを合わせる方法はないのでしょうか?

●ピンボケの原因

オートフォーカスは、シャッターボタンを半分押した時点の距離にピントを合わせるため、被写体が動くとピントがはずれてしまいます。また、オートフォーカスが動作するのを待っていては、シャッターチャンスを逃してしまう場合もあります。逆に、シャッターチャンスにシャッターボタンを一気に押すとピントが合わず、やはりピンボケの原因になります。

●ピンボケを防ぐには(マニュアル フォーカスモードを活用する [P53])

本機のフォーカス機能には、マニュアルフォーカスモードがあります。シャッターボタンを押した時に被写体までの距離を測ってピントを合わせるオートフォーカスモードでは、あらかじめピントを被写体までの距離に設定しておいて撮影します。



●撮影のしかた


- ①フォーカスモードをマニュアルフォーカスに設定し、焦点距離を被 写体までの距離に設定します。
- ②被写体が設定した焦点距離にきたら、静かにシャッターボタンを押し込みます。

<マニュアルフォーカスの利点>

- ●ピント合わせに要する時間を省くことで、素早く撮影ができます。
- あらかじめ焦点距離の設定を設定しているので、ピントをより正確 に合わせることができます。

<マニュアルフォーカスの有効な使いかた>

- ●動きが早い被写体を撮影する場合は、被写体が撮影距離に達する少し前にシャッターボタンを押すと、被写体が撮影距離に達した時にシャッターを切ることができます。
- ●被写体の手前にある物にピントが合ってしまうようなトラブルを防ぐことができます。



撮影のヒント(つづき)

(シーンセレクト機能を使った撮影

■人物を撮影しよう(ポートレートモード 💽)

ポイント:

- 目立つものが背景にないように注意する
- なるべく被写体に近づく
- 人物に当たる照明に注意する

解説:

● 背景に目立つものがある場合は、人物が引き立ちません。そこで、被写体に近づいたりズームアップして、背景が目立たないように撮影すると良いでしょう。



- ボートレート撮影では人物が主役になるので、人物が引き立つよう に撮影します。
- 逆光では顔が暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 撮影しましょう。


■動きのあるものを撮影しよう(スポーツモード [﴿\])

ポイント:

- 被写体の動きにカメラを合わせる
- ズームはWide(広角)側に
- チャンスには、ためらわずにシャッターボタンを押す

解説:

● シャッターチャンスを逃さないように、カメラを正しく構え、常に被写体をレンズに



- 手ぶれは、Wide側よりTele側の方が出やすいので、ズームはできるだけWide側にして撮影します。
- シャッターチャンスが来たら、すばやくスムーズにシャッターボタン を押しましょう。



■夜景を撮影しよう(夜景モード 🍱 🕽)

ポイント:

- 手ぶれに十分気を使う

解説:

● 夜畳撮影では、シャッタースピードが遅く なるため、手ぶれが起きる可能性が高くな ります。三脚を使うか、三脚がない場合は 壁や柱を利用して、カメラを固定して撮影 してください。



- 夜景を背景にして人物を撮影する場合は、フラッシュで人物の顔が 明るくなり過ぎないよう、人物に近づき過ぎない距離で撮影してく ださい。
- フラッシュ発光後、約1秒間は、カメラを動かしたり被写体の人物 が動かないようにしてください。


■風景を撮影しよう(風景モード 🛋)

ポイント:

- 高画質で撮影する
- ▼ ズーム撮影する場合は、光学ズームを使う
- 構図に配慮する

解説:

● 広角で撮影する場合や引き伸ばして写真に する場合は、なるべく高い解像度で撮影し てください。



- してください。デジタルズームを使うと、画像が荒れます。また、 わきを締めてしっかりとカメラを構え、手ぶれしないように気をつ けてください。三脚などでカメラを固定すると良いでしょう。
- 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図に注 意しましょう。

http://www.sanyo-dsc.com/

三洋電機株式会社

コンシューマ企業グループ DIソリューションズカンパニー 〒574-8534 大阪府大東市三洋町1-1

